

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-epson-t6641-cmyk-zamiennik-inq-p-1574.html>



## Zestaw tuszy EPSON T6641 CMYK - zamiennik INQ

Cena brutto	<b>56,00 zł</b>
Cena netto	<b>45,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>T6641 T6731</b>
Kod EAN	<b>5902654834255</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Dla użytkowników drukarek Epson EcoTank, którzy chcą drukować taniej, nie tracąc na jakości. Zestaw CMYK INQ to idealne rozwiązanie do codziennego i fotograficznego druku kolorowego.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

Zestaw tuszy INQ T6641-T6731 CMYK zawiera 4 butelki po 70 ml (Black, Cyan, Magenta, Yellow). Każdy tusz jest w 100% kompatybilny z systemem Epson EcoTank, oferując wysoką wydajność i intensywne barwy.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Pełny zestaw CMYK ▼

W komplecie znajdują się wszystkie podstawowe kolory: Black, Cyan, Magenta, Yellow – pełne spektrum barw do każdego rodzaju wydruków.

### Duża pojemność 4 × 70 ml ▼

Każdy tusz to aż 70 ml atramentu, co pozwala wydrukować tysiące stron przy minimalnym koszcie na stronę.

### Wysoka jakość i zgodność ▼

Tusze INQ zapewniają doskonałe odwzorowanie kolorów i pełną kompatybilność z drukarkami Epson EcoTank serii L (T664 / T673).

### Oszczędność i niezawodność ▼

Zamienniki INQ drukują wydajniej i czysto, nie zapychając głowic – doskonały balans jakości i ceny.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Zestaw tuszy INQ T6641 T6731 CMYK - zamiennik
Kod EAN	<b>5902654834255</b>
Kolory / typ	Black, Cyan, Magenta, Yellow • tusze atramentowe
Pojemność łączna	4 × 70 ml (łącznie 280 ml)
Wydajność	Do ~26 000 stron przy 5% pokryciu
Kompatybilna seria	Epson T664 / T673 / EcoTank L
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe z systemem stałego zasilania (CISS)

## ☐☐ Kompatybilne drukarki Epson

Epson L110
Epson L210
Epson L300
Epson L355
Epson L555
Epson L382
Epson L386
Epson L486
Epson L1300
Epson L1455

---

## ☐☐ Zawartość zestawu

- Tusz INQ T6641 Black - 70 ml
- Tusz INQ T6642 Cyan - 70 ml
- Tusz INQ T6643 Magenta - 70 ml
- Tusz INQ T6644 Yellow - 70 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

### Dane producenta / dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

---

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

---

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.