

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:17

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-hp-10-hp-11-cmyk-do-drukarek-2250-2280-2300-2600-2800-zamienniki-p-1583.html>



Zestaw tuszy HP 10 HP 11 CMYK do drukarek 2250/ 2280/ 2300/ 2600/ 2800 - zamienniki

Cena brutto	134,00 zł
Cena netto	108,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HP C4844A CMYK
Kod EAN	5902654835000
Producent	INQ

Opis produktu

INQ CMYK Black 69 ml CMY 28 ml

Zestaw tuszy HP 10 HP 11 CMYK - zamienniki INQ

Komplet zamienników odpowiadający HP C4844A

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Zestaw tuszy INQ HP 10 + HP 11 CMYK to idealne rozwiązanie dla użytkowników drukarek HP DesignJet, którzy oczekują pełnego zestawu kolorów, wysokiej wydajności i znacznych oszczędności.

☐☐ Krótko o produkcie

Komplet zamienników INQ HP 10 (Black 69 ml) + HP 11 (CMY po 28 ml) - pełna kompatybilność z drukarkami HP serii 2000.

☐ Najważniejsze cechy

Pełny zestaw CMYK ▼

Komplet czterech kolorów do codziennego druku.

Bardzo duża pojemność ▼

Black: 69 ml • Cyan, Magenta, Yellow: po 28 ml.

100% kompatybilności ▼

Zaprojektowane do drukarek HP 2250-CP2600.

Niższe koszty druku ▼

Znacznie tańsze drukowanie bez utraty jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model zestawu	HP 10 + HP 11 CMYK - zamienniki INQ
Kod EAN	5902654835000
Kolory	Black, Cyan, Magenta, Yellow
Pojemność	Black: 69 ml • CMY: po 28 ml
Typ	Tusze atramentowe
Porównanie z oryginałami	BLACK: Oryginał: ~24 ml ~700 stron Zamiennik: 69 ml ~2000 stron CMY: Oryginał: ~7,4 ml ≈ ~210 stron • Zamiennik: 28 ml ≈ ~800 stron → ~3,8x wydajności
Przeznaczenie	Druk dokumentów i grafiki

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP 2250
HP 2280
HP 2300
HP 2600
HP 2800
HP CP2600

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz Black HP 10 - 69 ml
- Tusz Cyan HP 11 - 28 ml

- Tusz Magenta HP 11 – 28 ml
- Tusz Yellow HP 11 – 28 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.