

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-hp-364-cmykkolor-do-drukarek-photosmart-d5445-d5460-d7560-d7680-komplet-p-1582.html>



Zestaw tuszy HP 364 CMYK/KOLOR do drukarek Photosmart D5445 D5460 D7560 D7680 komplet

Cena brutto	52,00 zł
Cena netto	42,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CB321EE
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

ZESTAW TUSZY CMYK 100% NEW CHINA

Zestaw zawiera 4 kolory:

- **BLACK 25 ml**
- **CYAN 17 ml**
- **MAGNETA 17 ml**
- **YELLOW 17 ml**

Kompatybilne z drukarkami:

HP DeskJet 3070 A
HP DeskJet 3520 e-All-in-One
HP DeskJet 3521
HP DeskJet 3522
HP DeskJet 3524
HP DeskJet D 5445
HP DeskJet D 5460
HP OfficeJet 4610
HP OfficeJet 4620
HP OfficeJet 4622
HP OfficeJet 7515
HP PhotoSmart 5510 e-All-in-One
HP PhotoSmart 5514 e-All-in-One
HP PhotoSmart 5515 e-All-in-One
HP PhotoSmart 5520 e-All-in-One
HP PhotoSmart 5522 e-All-in-One
HP PhotoSmart 5524 e-All-in-One
HP PhotoSmart 5525 e-All-in-One
HP Photosmart 5520 e-All-in-One
HP PhotoSmart 6510 e-All-in-One
HP PhotoSmart 6520 e-All-in-One
HP PhotoSmart 6525 e-All-in-One
HP PhotoSmart 7510 e-All-in-One
HP PhotoSmart 7520 e-All-in-One
HP PhotoSmart B 109 A
HP PhotoSmart B 8550
HP PhotoSmart C 5324
HP PhotoSmart C 5370
HP PhotoSmart C 5373

HP PhotoSmart C 5380
HP PhotoSmart C 5383
HP PhotoSmart C 5388
HP PhotoSmart C 5390
HP PhotoSmart C 5393
HP PhotoSmart C 6324
HP PhotoSmart C 6380
HP PhotoSmart C 6383
HP PhotoSmart D 5445
HP PhotoSmart D 5460
HP PhotoSmart D 7560
HP PhotoSmart eStation
HP PhotoSmart eStation C 510 A
HP PhotoSmart Plus B 209 A
HP PhotoSmart Plus B 209 B
HP PhotoSmart Plus B 209 C
HP PhotoSmart Premium B 010 A
HP PhotoSmart Premium B 010 B
HP PhotoSmart Premium B 210
HP PhotoSmart Premium B 210 A
HP PhotoSmart Premium B 210 B
HP PhotoSmart Premium B 210 C
HP PhotoSmart Premium B 210 E
HP PhotoSmart Premium B 410 A
HP PhotoSmart Premium B 410 C
HP PhotoSmart Premium C 309 G
HP PhotoSmart Premium C 310 A
HP PhotoSmart Premium C 410 A
HP PhotoSmart Premium C 410 B
HP PhotoSmart Premium C 410 C
HP PhotoSmart Premium C 410 D
HP PhotoSmart Premium C 410 E
HP PhotoSmart Premium Fax C 309 A
HP PhotoSmart Premium Touchsmart Web C 309 N
HP PhotoSmart Wireless B 109 A
HP PhotoSmart Wireless B 109 B
HP PhotoSmart Wireless B 109 C
HP PhotoSmart Wireless B 109 D
HP PhotoSmart Wireless B 109 E
HP PhotoSmart Wireless B 109 F
HP PhotoSmart Wireless B 109 G
HP PhotoSmart Wireless B 109 N
HP PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 A
HP PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 C
HP PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 D
HP PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 E
HP PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 F

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.

-
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.