

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 22:55

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-hp-gt51-gt52-cmyk-do-drukarek-smart-tank-500-seria-p-1591.html>

Zestaw tuszy HP GT51 / GT52 CMYK do drukarek Smart Tank 500 seria



Cena brutto	64,00 zł
Cena netto	52,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	cmyk
Kod EAN	5901234567888
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP Smart Tank 500, którzy potrzebują kompletu wysokowydajnych tuszy CMYK w niskiej cenie.

☐☐ Krótco o produkcie

Zestaw tuszy INQ 90 ml CMYK zapewnia pełną kompatybilność z drukarkami HP Smart Tank 500 i wysoką wydajność każdego koloru.

☐ Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw CMYK ▼

Black, Cyan, Magenta, Yellow - pełny komplet do drukarek HP Smart Tank 500.

Duża pojemność ▼

Każdy tusz po 90 ml - wydajny i ekonomiczny w codziennym użytkowaniu.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% zgodny z drukarkami HP Smart Tank 500 seria (GT51/GT52).

Ekonomiczne drukowanie

Zamienniki INQ zmniejszają koszt druku na stronę przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Zestaw tuszy INQ - zamienniki HP GT51/GT52 CMYK
Kod EAN	5901234567800
Kolor / typ	Black, Cyan, Magenta, Yellow · tusz atramentowy
Pojemność	90 ml każdy
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 70 ml ≈ ~1 500 stron każdy • Zamiennik: 90 ml ≈ ~1 930 stron każdy → ~28% większa wydajność
Kompatybilność	HP Smart Tank 500 seria (GT51/GT52)

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP Smart Tank 500
HP Smart Tank 500 Wireless
HP Smart Tank 510
HP Smart Tank 520
HP Smart Tank 530

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja uzupełniania
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.