

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:27

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-303-black-i-color-do-drukarek-hp-envy-photo-6220623071307830-zamienniki-p-2631.html>



Zestaw tuszy INQ 303 Black i Color do drukarek HP ENVY Photo 6220/6230/7130/7830 - zamienniki

Cena brutto	188,00 zł
Cena netto	152,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5902650224006
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest zestaw?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek HP ENVY Photo i HP Tango, którzy chcą wydrukować dokumenty i zdjęcia w czerni i kolorze, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw zawiera tusz INQ HP 303 Black 16 ml i Tri-color 10 ml – zapewniający wysoką jakość wydruków, pełną kompatybilność z wymienionymi drukarkami oraz długotrwałą pracę bez smug i zasychnięcia.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywna czerń i żywe kolory ▼

Black 16 ml gwarantuje głęboką czerń, a Tri-color 10 ml odwzorowuje barwy w dokumentach i zdjęciach.

Większa pojemność ▼

Black 16 ml → ~400 stron, Tri-color 10 ml → ~300 stron ISO.

Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do HP ENVY Photo 6220, 6230, 7130, 7830 oraz HP Tango / Tango X.

Oszczędność druku ▼

Zestaw INQ pozwala obniżyć koszty wydruku nawet o 65-70% w porównaniu z oryginałami.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 303 Black INQ + Tri-color INQ
Kod EAN	5902650224006 (Black) / 5902650224013 (Tri-color)
Kolor / typ	Black • Tri-color (Cyan, Magenta, Yellow) • tusze atramentowe
Pojemność / wydajność	Black 16 ml → ~400 stron, Tri-color 10 ml → ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Black: 10 ml ≈ 250 stron → 16 ml ≈ 400 stron (~160%) Tri-color: 4 ml ≈ 120 stron → 10 ml ≈ 300 stron (~250%)
Przeznaczenie	Dokumenty czarno-białe i kolorowe, zdjęcia i materiały promocyjne

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP ENVY Photo 6220
HP ENVY Photo 6230
HP ENVY Photo 7130
HP ENVY Photo 7830

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ HP 303 Black 16 ml
- Tusz INQ HP 303 Tri-color 10 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.