

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 19:16

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-3233-cmyk-do-drukarek-brother-j1100dw-j1300dw-zamienniki-p-2635.html>



Zestaw tuszy INQ 3233 CMYK do drukarek BROTHER J1100DW / J1300DW - zamienniki

Cena brutto	213,00 zł
Cena netto	173,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5902650226108
Producent	INQ

Opis produktu

Czarny + Cyan + Magenta + Yellow • wszystkie po 20 ml

☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Dla użytkowników drukarek Brother MFC-J1100DW i J1300DW, którzy drukują dużo dokumentów i materiałów kolorowych, oczekując maksymalnej wydajności i niskiego kosztu strony.

☐☐ Krótco o zestawie

Zestaw INQ LC3233 CMYK zawiera cztery wkłady atramentowe (Black, Cyan, Magenta, Yellow), każdy o pojemności **20 ml**. To kompletna alternatywa dla oryginalnych tuszy Brother.

☐ Najważniejsze cechy

Pełny zestaw CMYK ▼

Komplet czterech tuszy gotowy do intensywnej pracy biurowej i domowej.

Podwójna pojemność ▼

Każdy kolor 20 ml – nawet 2× więcej niż w oryginalnych wkładach Brother.

Stabilna jakość druku ▼

Wyraźny tekst, nasycone kolory i bezproblemowa współpraca z drukarką.

Oszczędność do 60% ▼

Znacznie niższy koszt wydruku jednej strony przy zachowaniu jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model zestawu	Brother LC3233 CMYK – INQ
Zawartość	Black – 20 ml Cyan – 20 ml Magenta – 20 ml Yellow – 20 ml
Wydajność	Black: do ~3 000 stron Kolory: do ~1 500 stron każdy (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginały Brother LC3233: 10 ml ≈ ~750 stron Zamienniki INQ: 20 ml ≈ ~1 500 stron 200% wydajności w każdym kolorze
Przeznaczenie	Dokumenty, grafika, prezentacje, druk biurowy

☐☐ Kompatybilne drukarki Brother

Brother MFC-J1100DW

Brother MFC-J1300DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ Brother LC3233 Black – 20 ml
- Tusz INQ Brother LC3233 Cyan – 20 ml
- Tusz INQ Brother LC3233 Magenta – 20 ml
- Tusz INQ Brother LC3233 Yellow – 20 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.