

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-502-xl-cmyk-do-epson-wf2860-xp5105-wf2800-zamiennik-p-1578.html>



Zestaw tuszy INQ 502 XL CMYK do Epson WF2860/ XP5105/ WF2800 zamiennik

Cena brutto	56,00 zł
Cena netto	45,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T502CMYK
Kod EAN	5902654836999
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Zestaw przeznaczony dla użytkowników domowych oraz biur korzystających z drukarek EP-502, którzy chcą mieć wszystkie kolory w jednym komplecie, w atrakcyjnej cenie.

☐☐ Krótko o produkcie

Kompletny zestaw tuszy INQ EP-502 CMYK (Black, Cyan, Magenta, Yellow) zapewnia wysoką jakość wydruków i wydajność przy niższym koszcie w porównaniu do oryginałów.

☐ Najważniejsze cechy

Pełny komplet ▼

W zestawie znajdują się wszystkie kolory CMYK: Black, Cyan, Magenta, Yellow - idealne do pełnej gamy wydruków kolorowych.

Pełna kompatybilność ▼

Zestaw INQ EP-502 CMYK jest w 100% kompatybilny z drukarkami EP-502, bez konieczności zmian w oprogramowaniu.

Wysoka jakość wydruku ▼

Doskonale krycie, żywe kolory i wyraźne krawędzie tekstu i grafiki.

Oszczędność kosztów ▼

Zamienniki INQ pozwalają na większą wydajność przy niższym koszcie w porównaniu do oryginalnych tuszy.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EP-502 CMYK INQ - zestaw
Kod EAN	5902654836999
Kolor / typ	Black, Cyan, Magenta, Yellow • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	Black 18,2 ml • Pozostałe kolory 14 ml • do ~400 stron (ISO)
Kompatybilna seria	EP-502
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother DCP-J132W
Brother DCP-J152W
Brother DCP-J245
Brother MFC-J470DW
Brother MFC-J475DW
Brother MFC-J650DW
Brother MFC-J870DW
Brother MFC-J875DW
Brother MFC-J970DW
Brother MFC-J4510DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.