

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-571-do-drukarek-canon-mg6850-mg6851-zamienniki-p-2562.html>



Zestaw tuszy INQ 571 do drukarek Canon MG6850 / MG6851 - zamienniki

Cena brutto	26,00 zł
Cena netto	21,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5901234123456
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo?

Dla użytkowników domowych i biurowych, którzy drukują zarówno dokumenty tekstowe, jak i kolorowe materiały, zdjęcia czy grafiki – przy zachowaniu jakości i oszczędności.

☐☐ Krótko o zestawie

Zamienniki INQ z serii CANON CLI 571 oferują perfekcyjne odwzorowanie kolorów, płynne przejścia tonalne oraz wysoką wydajność. Idealny wybór dla posiadaczy drukarek Canon MG6850 / MG6851 / MG6852.

☐ Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw 4 tuszy ▼

W skład zestawu wchodzi kolory: **Black (11 ml), Cyan, Magenta, Yellow** (po 7 ml każdy).

Wysoka zgodność i jakość ▼

Pełna kompatybilność z drukarkami Canon serii MG68xx. Zamienniki INQ działają bez błędów i komunikatów o braku tuszu.

Oszczędność i wydajność ▼

Wydajność zestawu pozwala na druk do ~720 stron (przy 5% pokryciu). Drukuj taniej – bez kompromisu jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	CANON CLI 571 - zestaw 4 tuszy INQ
Kod EAN	5901234123456
Kolory	Black / Cyan / Magenta / Yellow
Pojemność	Black – 11 ml • Cyan / Magenta / Yellow – po 7 ml
Wydajność (ISO)	Black: ok. 300 stron • Kolorowe: ok. 180 stron każdy • Zestaw łącznie: ok. 720 stron
Typ tuszu	Barwnikowy (dye-based)
Kompatybilna seria	CLI-571 / PGI-570
Porównanie z oryginałem	Oryginały: 11 ml / 7 ml ≈ ~100% wydajności • Zamienniki INQ: porównywalna lub wyższa pojemność

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon MG6850
Canon MG6851
Canon MG6852

☐☐ Zawartość zestawu

- CLI-571 Black – 11 ml
- CLI-571 Cyan – 7 ml
- CLI-571 Magenta – 7 ml
- CLI-571 Yellow – 7 ml

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.