

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-603-do-epson-xp-2100-2105-3100-3105-wf-2830-zamiennik-p-2542.html>



Zestaw Tuszy INQ 603 do Epson XP-2100/ 2105/ 3100/ 3105/ WF-2830 zamiennik

Cena brutto	44,00 zł
Cena netto	35,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902654834606
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Komplet tuszy INQ EP-603 CMYK przeznaczony jest dla użytkowników drukarek Epson, którzy oczekują wysokiej jakości kolorowego druku w atrakcyjnej cenie.

☐☐ Krótko o produkcie

W zestawie cztery tusze: Cyan, Magenta i Yellow - każdy o pojemności 9 ml oraz tusz Black o pojemności 13 ml. W 100% kompatybilne z drukarkami Epson serii EP-603.

☐ Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw CMYK ▼

W zestawie znajdują się wszystkie cztery kolory potrzebne do pełnego, kolorowego druku.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami Epson korzystającymi z tuszy EP-603.

Wysoka jakość wydruku ▼

Tusze INQ gwarantują żywe kolory i ostre krawędzie – idealne do dokumentów, grafik i zdjęć.

Oszczędność kosztów ▼

Zamienniki INQ oferują większą pojemność przy zachowaniu doskonałej jakości – tańsze drukowanie, bez kompromisów.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EP-603 CMYK INQ – komplet tuszy (zamiennik)
Kod EAN	5902654834606
Kolory / typ	Black, Cyan, Magenta, Yellow – tusze atramentowe
Pojemność / wydajność	3 x 9 ml (Cyan, Magenta, Yellow) • do ~430 stron (ISO) każdy 1 x 13 ml (Black) ~450 stron (ISO)
Kompatybilna seria	Epson EP-603
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson do druku domowego i biurowego

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Expression Home XP-2100
Epson Expression Home XP-2105
Epson Expression Home XP-3100
Epson Expression Home XP-3105
Epson Expression Home XP-4100
Epson Expression Home XP-4105
Epson Workforce WF-2810DWF
Epson Workforce WF-2830DWF
Epson Workforce WF-2835DWF
Epson Workforce WF-2850DWF

☐☐ Zestaw zawiera

- EP-603 Black 13 ml - zamiennik
- EP-603 Cyan 9 ml - zamiennik
- EP-603 Magenta 9 ml - zamiennik
- EP-603 Yellow 9 ml - zamiennik
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.