

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 07:52

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-604-do-epson-xp-400-xp-405-xp-410-zamiennik-p-2547.html>



Zestaw Tuszy INQ 604 do Epson XP-400/ XP-405/ XP-410 zamiennik

| | |
|--------------|----------------------|
| Cena brutto | 76,00 zł |
| Cena netto | 61,79 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod EAN | 5902654836601 |
| Producent | INQ |

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt dla użytkowników drukarek Epson, którzy chcą mieć komplet tuszy CMYK w wysokiej jakości i przy rozsądnej cenie.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw tuszy INQ EP-604 CMYK zapewnia pełną kompatybilność, intensywne kolory i dłuższą wydajność w porównaniu z oryginałami.

☐ Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw ▼

W zestawie znajdują się tusze Black, Cyan, Magenta i Yellow – gotowy do natychmiastowego użycia.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami Epson z serii EP-604.

Wysoka jakość wydruku ▼

Intensywne i trwałe kolory CMYK zapewniają perfekcyjne wydruki dokumentów i grafik.

Oszczędność kosztów ▼

Zamienniki INQ pozwalają drukować więcej stron przy niższych kosztach niż oryginalne tusze Epson.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------|--|
| Model | EP-604 CMYK INQ – zestaw |
| Kod EAN | 5902654836601 |
| Kolor / typ | Black, Cyan, Magenta, Yellow – tusze atramentowe |
| Pojemność / wydajność | 9 ml każdy kolor • do ~600 stron (ISO) / tusz |
| Kompatybilna seria | EP-604 |
| Przeznaczenie | Drukarki atramentowe Epson |

Kompatybilne drukarki

| |
|--------------|
| Epson XP-400 |
| Epson XP-405 |
| Epson XP-410 |
| Epson XP-412 |
| Epson XP-415 |
| Epson XP-420 |
| Epson XP-424 |
| Epson XP-425 |
| Epson XP-430 |
| Epson XP-434 |

Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.