

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:17

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-ca545546-blackcolor-do-canon-pixma-mg2450-mg-2455-mg-2550-zamienniki-p-2620.html>



## Zestaw tuszy INQ CA545/546 Black/Color do Canon Pixma MG2450/ MG 2455/ MG 2550 - zamienniki

Cena brutto	<b>185,00 zł</b>
Cena netto	<b>150,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod EAN	<b>5905481807</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Canon Pixma MG2450, MG2455, MG2550**, którzy potrzebują kompletnego zestawu tuszy Black i Color w atrakcyjnej cenie.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

Zestaw **INQ CA545/546** zawiera tusz czarny o pojemności **16,5 ml** oraz kolorowy CMY (Cyan, Magenta, Yellow) po **15 ml** każdy. Idealny do codziennych wydruków i materiałów biurowych.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Kompletny zestaw CMYK ▼

Zawiera Black 16,5 ml oraz Cyan, Magenta, Yellow po 15 ml każdy - gotowy do natychmiastowego użycia.

### Wyraźne kolory i czernie ▼

Tusze gwarantują wyraźny tekst i żywe kolory w dokumentach i grafikach.

### Ekonomiczne drukowanie ▼

Niższy koszt wydruku przy zachowaniu wysokiej jakości - idealne do domu i biura.

### Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do wszystkich drukarek korzystających z tuszy Canon CA545/546.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon CA545/546 Black/Color - zamienniki INQ
Kolor	Black / Cyan / Magenta / Yellow - Pigmentowe / Barwnikowe
Pojemność / wydajność	Black 16,5 ml • ok. 500 stron (ISO) / Color 15 ml • ok. 450 stron (ISO)
Kod EAN	590265483545
Porównanie z oryginałem	Oryginał: Black 8 ml ≈ ~250 stron • Zamiennik: Black 16,5 ml ≈ ~500 stron Oryginał: Color 5 ml ≈ ~225 stron • Zamiennik: Color 15 ml ≈ ~450 stron
Kompatybilna seria	Canon CA545 / CA546
Przeznaczenie	Canon Pixma MG2450 / MG2455 / MG2550

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Canon Pixma MG2450
Canon Pixma MG2455
Canon Pixma MG2550

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

---

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.