

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-do-brother-lc123lc121-cmyk-13-4-ml-zamiennik-p-1468.html>



Zestaw tuszy INQ do Brother LC123/LC121 CMYK 13,4 ml - zamiennik

| | |
|----------------|------------------------------|
| Cena brutto | 48,00 zł |
| Cena netto | 39,02 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | LC121 CMYK LC123 CMYK |
| Kod EAN | 5902654834149 |
| Producent | INQ |

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt dla użytkowników domowych i biur, którzy potrzebują pełnego zestawu tuszy CMYK do drukarek Brother LC123 / LC121, szukając wysokiej jakości i ekonomicznej alternatywy dla oryginałów.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw tuszy INQ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) o pojemności 13,4 ml każdy - zapewnia intensywne kolory, wysoką wydajność i niższy koszt druku.

☐ Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw ▼

Zawiera tusze Cyan, Magenta, Yellow i Black – wszystkie kompatybilne z serią LC123 / LC121.

Pełna kompatybilność ▼

Tusze działają w 100% z drukarkami Brother obsługującymi LC123 / LC121, bez konieczności zmian w oprogramowaniu.

Wysoka jakość wydruku ▼

Intensywne kolory i ostre krawędzie tekstu oraz grafiki, idealne do dokumentów i zdjęć.

Oszczędność kosztów ▼

Zestaw tuszy INQ zapewnia większą wydajność przy niższym koszcie druku w porównaniu z oryginałami.

☐☐ Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------|--|
| Model | LC123 / LC121 CMYK INQ - komplet |
| Kod EAN | 5902654834149 |
| Kolory / typ | Cyan, Magenta, Yellow, Black • tusze atramentowe |
| Pojemność / wydajność | 13,4 ml każdy • do ~1 407 stron (ISO) na kolor |
| Kompatybilna seria | LC123 / LC121 |
| Przeznaczenie | Drukarki atramentowe domowe i biurowe |

☐☐ Kompatybilne drukarki

| |
|--------------------|
| Brother DCP-J132W |
| Brother DCP-J152W |
| Brother DCP-J245 |
| Brother MFC-J470DW |
| Brother MFC-J475DW |
| Brother MFC-J650DW |
| Brother MFC-J870DW |
| Brother MFC-J875DW |
| Brother MFC-J970DW |
| Brother MFC-J4510 |

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek

dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.