

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-gi-490-cmyk-do-drukarek-canon-pixma-g1400-g2400-g3400-zamienniki-p-1562.html>



Zestaw tuszy INQ GI 490 CMYK do drukarek CANON Pixma G1400 / G2400 / G3400 - zamienniki

Cena brutto	56,00 zł
Cena netto	45,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GI 490 CMYK
Kod EAN	5901234567890
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest zestaw?

Dla użytkowników drukarek Canon Pixma serii G, którzy drukują w kolorze i potrzebują kompletnego zestawu tuszy CMYK w dużych pojemnościach.

☐☐ Krótko o zestawie

Zestaw zawiera tusze INQ o wysokiej wydajności i pełnej kompatybilności: Black 135 ml oraz Cyan, Magenta i Yellow po 70 ml każdy.

☐ Najważniejsze cechy

Black - 135 ml ▼

Intensywny czarny tusz o pojemności 135 ml - idealny do dużych wydruków tekstowych.

Cyan - 70 ml ▼

Żywe odcienie niebieskiego - 70 ml barwnikowego tuszu.

Magenta - 70 ml ▼

Intensywne czerwienie i róże - 70 ml tuszu.

Yellow - 70 ml ▼

Wyraźne żółcie - 70 ml tuszu.

Pełna kompatybilność ▼

Tusze pasują do Canon Pixma G1400, G2400, G3400 bez konieczności modyfikacji drukarki.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Zestaw tuszy INQ Canon GI-490 CMYK
Kod EAN	5901234567890
Pojemności	Black - 135 ml, Cyan - 70 ml, Magenta - 70 ml, Yellow - 70 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał Canon GI-490: Black 135 ml ≈ 1 200 stron, Cyan/Magenta/Yellow 70 ml ≈ 1 200 stron - zamienniki INQ mają tę samą wydajność.
Kompatybilna seria	Canon GI-490 / Pixma G1400, G2400, G3400
Przeznaczenie	Druk kolorowy i czarno-biały - dokumenty, grafiki, zdjęcia, projekty biurowe i domowe.

☐☐ Kompatybilne drukarki

Canon Pixma G1400
Canon Pixma G2400
Canon Pixma G3400

☐☐ Zawartość zestawu

- Tusz Black 135 ml
- Tusz Cyan 70 ml
- Tusz Magenta 70 ml
- Tusz Yellow 70 ml

- Instrukcja uzupełniania
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.