

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-lc1000-cmyk-do-drukarek-brother-dcp130c-135c-150c-330c-dcp350c-zamienniki-p-1465.html>



## Zestaw tuszy INQ LC1000 CMYK do drukarek BROTHER DCP130C / 135C / 150C / 330C / DCP350C - zamienniki

Cena brutto	<b>24,00 zł</b>
Cena netto	<b>19,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>LC1000 CMYK</b>
Kod EAN	<b>5902654835154</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Kompletny zestaw tuszy do drukarek Brother - wysoka wydajność i oszczędność

#### ☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Zestaw tuszy INQ LC1000 / LC975 CMYK przeznaczony jest dla użytkowników domowych i biurowych drukarek Brother, którzy drukują często i chcą obniżyć koszty eksploatacji.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Zestaw 4 zamienników INQ: Cyan, Magenta, Yellow po 20 ml oraz Black 25 ml - pełna kompatybilność i łatwa instalacja.**

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Kompletny zestaw CMYK ▼

Wszystkie kolory potrzebne do druku dokumentów i zdjęć.

### Większa pojemność ▼

C/M/Y – 20 ml, Black – 25 ml, więcej wydruków niż w oryginałach.

### Bezpieczne zamienniki ▼

Pełna zgodność z drukarkami Brother, brak komunikatów o błędach.

### Oszczędność pieniędzy ▼

Nawet kilkadziesiąt procent niższy koszt druku w porównaniu do oryginałów.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC1000 CMYK – zamienniki INQ
Typ	Tusz atramentowy
Kod EAN	<b>5902654835154</b>
Kolory i pojemności	Black 25 ml, Cyan 20 ml, Magenta 20 ml, Yellow 20 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginały: ok. 10 ml każdy Zamienniki INQ: do 25 ml → <b>znacznie większa wydajność</b>
Kompatybilne wkłady	Brother LC1000 (BK, C, M, Y)

## ☐☐ Kompatybilne drukarki Brother

DCP-130C
DCP-135C
DCP-150C
DCP-330C
DCP-350C

## ☐☐ Zestaw zawiera

- 1× Black INQ - 25 ml
- 1× Cyan INQ - 20 ml
- 1× Magenta INQ - 20 ml
- 1× Yellow INQ - 20 ml

**Dane producenta/dystrybutora:**

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

---

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

---

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.