

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-lc127-do-drukarek-brother-dcp-j4110dw-mfc-j4410dw-zamienniki-p-1462.html>



Zestaw tuszy INQ LC127 do drukarek Brother DCP-J4110DW / MFC-J4410DW - zamienniki

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Cena poprzednia	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LC127CMYK LC125CMYK
Kod EAN	5902654834125
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Dla domów i biur drukujących dokumenty i grafiki kolorowe, które potrzebują kompletu tuszy o wysokiej wydajności i niskim koszcie druku.

☐☐ Krótko o zestawie

Zestaw zawiera tusze INQ Black 30 ml oraz Cyan, Magenta i Yellow po 15 ml - niemal trzykrotnie więcej niż oryginalne wkłady. Gwarantuje intensywne kolory, ostry czarny oraz stabilną pracę drukarki.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka pojemność ▼

Black 30 ml oraz Cyan, Magenta, Yellow po 15 ml – idealne do częstego druku dokumentów i grafik kolorowych.

Intensywne kolory i wyraźna czerń ▼

Odpowiednia pigmentacja tuszy gwarantuje ostre czernie i żywe barwy CMYK w każdym wydruku.

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowa współpraca z drukarkami Brother korzystającymi z serii LC127/LC125.

Oszczędność i wydajność ▼

Black ~258% wydajniejszy od oryginału, kolory ~266% wydajniejsze – realna redukcja kosztów drukowania.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	LC127 CMYK INQ – zestaw zamienników
Kod EAN	5902654834125
Kolor / typ	Black, Cyan, Magenta, Yellow • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	Black 30 ml • ~3100 stron; Cyan/Magenta/Yellow 15 ml • ~1600 stron każdy
Porównanie z oryginałem	Black: 11,6 ml ≈ 1200 stron • Cyan/Magenta/Yellow: 5,7 ml ≈ 600 stron → ~258-266% wydajności
Kompatybilna seria	LC127 / LC125
Przeznaczenie	Druk dokumentów i grafik kolorowych

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother DCP-J4110DW

Brother MFC-J4410DW

Brother MFC-J4710DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.