

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:02

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-lc462-do-brother-mfc-j2340dw-mfc-j3540dw-mfc-j3490dw-zamiennik-p-2553.html>



Zestaw tuszy INQ LC462 do Brother MFC-J2340DW/ MFC-J3540DW/ MFC-J3490DW zamiennik

Cena brutto	96,00 zł
Cena netto	78,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905481807405
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biur, którzy chcą drukować w pełnym kolorze przy wysokiej jakości i niskich kosztach eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw zamienników INQ LC462 CMYK o pojemności 13,4 ml każdy zapewnia intensywne kolory i wysoką wydajność - ekonomiczna alternatywa dla oryginałów Brother.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

Każdy wkład INQ ma pojemność 13,4 ml – ponad dwukrotnie więcej niż oryginały, co przekłada się na mniej wymian tuszy i większą wydajność.

Pełna kompatybilność ▼

Wkłady działają bezproblemowo we wszystkich drukarkach kompatybilnych z serią Brother LC462 – bez aktualizacji oprogramowania lub modyfikacji sprzętu.

Żywe kolory i trwałość ▼

Formuła atramentów INQ gwarantuje intensywne kolory CMYK i trwałość wydruków przy częstym użytkowaniu.

Ekonomiczne drukowanie ▼

Niższy koszt strony przy zachowaniu jakości – idealne rozwiązanie dla osób drukujących regularnie.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Zestaw LC462 CMYK INQ – zamienniki
Kod EAN	5905481807405
Kolor / typ	Cyan, Magenta, Yellow, Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	13,4 ml każdy • do ~1 600 stron (ISO)
Kompatybilna seria	Brother LC462
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother DCP-J562DW
Brother DCP-J752DW
Brother DCP-J4110DW
Brother MFC-J470DW
Brother MFC-J650DW
Brother MFC-J6720DW
Brother MFC-J6920DW

☐☐ Zestaw zawiera

Instrukcja instalacji

- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq-print.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.