

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:13

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-pgi520-cli-521-do-drukarek-canon-ip3600-ip4600-ip4700-mp540-550-zamienniki-p-1559.html>



Zestaw tuszy INQ PGI520 CLI 521 do drukarek CANON iP3600 / iP4600/ iP4700/ MP540/ 550 - zamienniki

Cena brutto	18,00 zł
Cena netto	14,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PGI520 cmyk cli 521
Kod EAN	5902654834521
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Zestaw przeznaczony dla użytkowników drukarek Canon PIXMA, którzy chcą znacząco obniżyć koszty druku, zachowując bardzo dobrą jakość kolorów i głęboką czerń.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw **INQ PGI-520 + CLI-521** zawiera komplet czterech tuszy: czarny **28 ml** oraz kolory **Cyan, Magenta, Yellow po 11 ml**. Zamienniki oferują pełną kompatybilność i wysoką wydajność.

☐ Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw ▼

Wszystkie potrzebne kolory w jednym opakowaniu – idealne rozwiązanie do domu i biura.

Wysoka wydajność ▼

Black 28 ml oraz kolory CMY po 11 ml zapewniają dużą liczbę wydruków przy niskim koszcie strony.

Pełna kompatybilność ▼

Zamienniki INQ działają bezproblemowo w drukarkach Canon – bez komunikatów o błędach.

Oszczędność ▼

Nawet do **60%** tańsze drukowanie w porównaniu z oryginalnymi tuszami Canon.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	PGI-520 Black + CLI-521 CMY – zamienniki INQ
Kod EAN	5902654834521
Kolory	Black (28 ml), Cyan (11 ml), Magenta (11 ml), Yellow (11 ml)
Wydajność	Black do ~700 stron • Kolory do ~500 stron każdy (ISO)
Porównanie z oryginałem	Większa pojemność i niższy koszt przy porównywalnej jakości druku
Typ	Tusz atramentowy

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon PIXMA iP3600
Canon PIXMA iP4600
Canon PIXMA iP4700
Canon PIXMA MP540
Canon PIXMA MP550

☐☐ Zestaw zawiera

- 1x PGI-520 Black – 28 ml
- 1x CLI-521 Cyan – 11 ml
- 1x CLI-521 Magenta – 11 ml
- 1x CLI-521 Yellow – 11 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.