

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 18:58

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t0801-t0802-t0803-t0804-do-epson-p50-r265-r285-r360-rx560-rx585-zamiennik-p-1566.html>



Zestaw tuszy INQ T0801/ T0802/ T0803/ T0804 do Epson P50/ R265/ R285/ R360/ RX560/ RX585 zamiennik

Cena brutto	28,00 zł
Cena netto	22,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T0801 T0804 T0805
Kod EAN	5902654837806
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Idealny dla użytkowników drukarek Epson, którzy chcą uzyskać pełną gamę kolorów w wydrukach – od intensywnej czerni po żywe barwy CMY – przy zachowaniu wysokiej jakości i niskich kosztów eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw tuszy INQ EPSON T0801-T0804 (CMYK) to komplet wysokiej jakości zamienników o pojemności **7,4 ml każdy**. Idealny do codziennego druku dokumentów i zdjęć.

▣ Najważniejsze cechy zestawu

Kompletny zestaw CMYK ▼

W skład zestawu wchodzi cztery kolory: **Black (T0801)**, **Cyan (T0802)**, **Magenta (T0803)** oraz **Yellow (T0804)**.

Wysoka jakość i kompatybilność ▼

W pełni kompatybilne z drukarkami Epson – działają bez błędów i komunikatów o nieoryginalnych tuszach.

Oszczędność druku ▼

Niższy koszt jednej strony w porównaniu do oryginałów – bez utraty jakości kolorów.

Doskonałe odwzorowanie kolorów ▼

Naturalne odcienie, intensywne barwy i płynne przejścia tonalne – idealne do zdjęć, grafik i dokumentów.

▣▣ Specyfikacja techniczna

Model	Zestaw tuszy EPSON T0801-T0804 (CMYK) – zamienniki INQ
Kod EAN	5902654837806
Kolory / typ	Black, Cyan, Magenta, Yellow – tusze atramentowe
Pojemność / wydajność	7,4 ml każdy • do ~350 stron (ISO) na kolor
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5,5 ml ≈ 240 stron • Zamiennik: 7,4 ml ≈ 350 stron → ~145% wydajności
Kompatybilna seria	EPSON T0801 / T0802 / T0803 / T0804
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Stylus Photo i kompatybilne modele

▣▣ Kompatybilne drukarki

Epson Stylus Photo P50
Epson Stylus Photo R265
Epson Stylus Photo R285
Epson Stylus Photo R360
Epson Stylus Photo RX560
Epson Stylus Photo RX585
Epson Stylus Photo RX685

☐☐ Zestaw zawiera

- 4 tusze: Black, Cyan, Magenta, Yellow (7,4 ml każdy)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.