

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 18:57

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t112-cmyk-do-drukarek-epson-l6490-l6550-l6570-zamiennik-p-2601.html>



Zestaw tuszy INQ T112 CMYK do drukarek Epson L6490 / L6550 / L6570 - zamiennik

Cena brutto	135,00 zł
Cena netto	109,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5901234567950
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo?

Dla użytkowników drukarek Epson wymagających kompletu tuszy CMYK o wysokiej jakości i dużej pojemności.

☐☐ O zestawie

Zestaw zawiera tusze INQ: Black 127 ml oraz Cyan, Magenta, Yellow po 70 ml każdy – pełna kompatybilność i wydajność dla drukarek Epson T112.

☐ Najważniejsze cechy

Black - 127 ml ▼

Intensywny czarny tusz w pojemności 127 ml - idealny do dużych wydruków tekstowych.

Cyan - 70 ml ▼

Żywe odcienie niebieskiego - 70 ml barwnikowego tuszu.

Magenta - 70 ml ▼

Intensywne czerwienie i róże - 70 ml tuszu.

Yellow - 70 ml ▼

Wyraźne żółcie - 70 ml tuszu.

Pełna kompatybilność ▼

Tusze pasują do drukarek Epson L6460, L6490, L6550, L6570, L11160, L15150, L15160, Pro L6580, Pro L1518.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Kolor / pojemność	Black 127 ml, Cyan/Magenta/Yellow po 70 ml
Typ tuszu	Barwnikowy (Dye-based)
Kompatybilna seria	Epson T112 / L6460, L6490, L6550, L6570, L11160, L15150, L15160, Pro L6580, Pro L1518
Porównanie z oryginałem	Oryginał Epson T112: Black 127 ml, Cyan/Magenta/Yellow po 70 ml - wydajność do ~5 000-6 000 stron, zamiennik INQ - taka sama wydajność
EAN zestawu	5901234567950
Przeznaczenie	Druk kolorowy - dokumenty, grafiki, zdjęcia, projekty biurowe i kreatywne

☐☐ Kompatybilne drukarki Epson

Epson L6460
Epson L6490
Epson L6550
Epson L6570
Epson L11160
Epson L15150
Epson L15160
Epson Pro L6580

Epson Pro L1518

☐☐ Zawartość zestawu

- Instrukcja uzupełniania
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.