

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t2631-t2632-t2633-t2634-cmyk-do-epson-t2631-xp600-xp605-xp700-xp800-zamiennik-p-1569.html>



Zestaw tuszy INQ T2631/ T2632/ T2633/ T2634 CMYK do Epson T2631/ XP600/ XP605/ XP700/ XP800 zamiennik

Cena brutto	28,00 zł
Cena netto	22,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T2621 T2632 T2633 T2634 T2621 T2631
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Idealny dla użytkowników domowych i biur, którzy drukują w kolorze i potrzebują wszystkich czterech podstawowych tuszy (Black, Cyan, Magenta, Yellow) w wersji 10 ml.

☐☐ Krótco o produkcie

Zestaw tuszy INQ T2631/T2632/T2633/T2634 10 ml zapewnia żywe kolory i wysoką wydajność druku, stanowiąc

ekonomiczną alternatywę dla oryginałów Epson.

□ Najważniejsze cechy

Pełen zestaw kolorów ▼

Zestaw zawiera wszystkie tusze podstawowe: Black (T2631), Cyan (T2632), Magenta (T2633), Yellow (T2634).

Większa pojemność ▼

Każdy tusz zawiera 10 ml atramentu, co zapewnia wydajne drukowanie w porównaniu z oryginałami.

Kompatybilność ▼

Tusze współpracują z drukarkami Epson Expression Home i WorkForce korzystającymi z serii 263 / 263XL.

Oszczędność i ekologia ▼

Niższy koszt strony przy zachowaniu jakości druku, wkłady nadają się do recyklingu.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	Epson T2631/T2632/T2633/T2634 10 ml - INQ
Kolor / typ	Black, Cyan, Magenta, Yellow • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	10 ml każdy • do ~470 stron (ISO) każdy tusz
Kompatybilna seria	Epson 263 / 263XL
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Expression Home i WorkForce

□□ Kompatybilne drukarki

Epson Expression Home XP-235
Epson Expression Home XP-245
Epson Expression Home XP-247
Epson Expression Home XP-332
Epson Expression Home XP-335
Epson Expression Home XP-342
Epson Expression Home XP-345
Epson Expression Home XP-432
Epson Expression Home XP-435
Epson Expression Home XP-442

Epson Expression Home XP-445

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może

prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.

- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.