

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:17

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t2711-t2712-cmyk-do-drukarek-epson-workforce-wf3620-wf3640-wf7620-komplet-zamiennikow-p-1573.html>



Zestaw tuszy INQ T2711 T2712 CMYK do drukarek Epson WorkForce WF3620 / WF3640 / WF7620 - komplet zamienników

Cena brutto	36,00 zł
Cena netto	29,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	C13T27114010 CMYK
Kod EAN	59026548372711
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Epson WorkForce WF-3620 / WF-3640 / WF-7620**, którzy chcą wymienić cały zestaw tuszy CMYK na wydajne, ekonomiczne zamienniki.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw INQ EPSON T2711-T2714 obejmuje tusze: Black 32 ml oraz Cyan, Magenta i Yellow po **19 ml**. Wkłady XL zapewniają bardzo dobrą wydajność oraz intensywne, nasycone kolory.

☐ Najważniejsze cechy

Wydajne wkłady XL ▼

Black: 32 ml • kolory: po 19 ml – znacznie większa pojemność niż oryginały.

Kompletny zestaw CMYK ▼

W zestawie wszystkie cztery kolory potrzebne w drukarkach Epson WorkForce.

Wysoka jakość wydruku ▼

Soczyste kolory, głęboka czerń i płynne przejścia tonalne.

Oszczędność kosztów ▼

Zestaw XL pozwala znacząco obniżyć koszt drukowania w porównaniu do oryginalnych wkładów Epson.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model zestawu	EPSON T2711 + T2712 + T2713 + T2714 XL - zamienniki INQ
Zawartość zestawu	Black (T2711): 32 ml Cyan (T2712): 19 ml Magenta (T2713): 19 ml Yellow (T2714): 19 ml
Wydajność	Black: ~1500-1700 stron Kolory CMY: ~900-1000 stron każdy
Porównanie z oryginałem	Oryginał: Black 18 ml ≈ 1100 stron • CMY 10 ml ≈ 450 stron Zamiennik XL: Black 32 ml ≈ 1500-1700 stron • CMY 19 ml ≈ 900-1000 stron → ~150% (Black) i ~200-220% (CMY) wydajności
Kompatybilna seria	EPSON T2711 / T2712 / T2713 / T2714 - seria XL
Przeznaczenie	Drukarki Epson WorkForce WF-3620 / WF-3640 / WF-7620

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson WF-3620
Epson WF-3640
Epson WF-7620

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.