

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t3331-t3334-t3341-t3344-t3351-t-3354-cmyk-do-drukarek-epson-expression-xp-530-xp-630-zamienniki-p-1577.html>



Zestaw tuszy INQ T3331 - T3334 / T3341 - T3344 / T3351 - T 3354 CMYK do drukarek Epson Expression XP-530/ XP-630 - zamienniki

Cena brutto	58,00 zł
Cena netto	47,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	T3331 T3332 CMYK
Kod EAN	5902654835500
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Zestaw tuszy INQ CMYK został stworzony dla użytkowników drukarek Epson XP-530 / XP-630, którzy chcą pełnej gamy kolorów, wysokiej jakości wydruków oraz oszczędności przy regularnym użytkowaniu.

☐☐ Krótko o produkcie

Kompletny zestaw tuszy INQ CMYK - Black 24 ml, Cyan, Magenta, Yellow po 12 ml - pełna kompatybilność z drukarkami Epson XP-530 / XP-630.

☐ Najważniejsze cechy

Pełna gama kolorów ▼

Umożliwia drukowanie pełnej gamy dokumentów i grafik w kolorze.

Optymalna pojemność ▼

Black 24 ml - większa wydajność; Cyan, Magenta, Yellow po 12 ml - standardowa wydajność.

Bezproblemowa kompatybilność ▼

W pełni kompatybilne z Epson Expression XP-530 i XP-630 bez błędów i komunikatów ostrzegawczych.

Oszczędność kosztów ▼

Niższa cena w porównaniu do oryginalnych wkładów przy zachowaniu pełnej jakości wydruków.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON CMYK T3331-T3334 / T3341-T3344 / T3351-T3354 - INQ zamienniki
Kod EAN	5902654835500
Kolor / typ	Black, Cyan, Magenta, Yellow • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	Black: 24 ml / Cyan, Magenta, Yellow: 12 ml • do ~900 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: Black 24 ml / Cyan, Magenta, Yellow 12 ml • ~900 stron Zamiennik INQ: pełna pojemność i wydajność → pełna kompatybilność
Kompatybilne wkłady	EPSON T3331-T3334 / T3341-T3344 / T3351-T3354
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki EPSON

Epson Expression XP-530

Epson Expression XP-630

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × tusz Black INQ (24 ml)
- 1 × tusz Cyan INQ (12 ml)

- 1 x tusz Magenta INQ (12 ml)
- 1 x tusz Yellow INQ (12 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.