

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t3471-t3474-cmykkolor-do-drukarek-epson-workforce-pro-wf-3725dwf-wf-3720dwf-zamienniki-p-1580.html>



Zestaw tuszy INQ T3471 - T3474 CMYK/KOLOR do drukarek EPSON WorkForce Pro WF-3725DWF / WF-3720DWF - zamienniki

Cena brutto	52,00 zł
Cena netto	42,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Vt-2940-0
Kod EAN	5902654833471
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Epson WorkForce Pro WF-3720DWF oraz WF-3725DWF**, którzy chcą otrzymać komplet tuszy o zwiększonej pojemności w atrakcyjnej cenie.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw EPSON T3471-T3474 / T3461-T3464 CMYK to komplet wysokiej jakości zamienników: **Black 30 ml** oraz **Cyan/Magenta/Yellow po 15 ml**. Idealne do druku dokumentów, wykresów i kolorowych materiałów.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność niż standardowe wkłady ▼

Tusz czarny 30 ml, kolory po 15 ml – więcej wydruków za niższą cenę.

Żywe kolory i wysoka jakość druku ▼

Formuła tuszu gwarantuje nasycone barwy i dobrą ostrość tekstu.

Pełna kompatybilność ▼

100% zgodności z drukarkami Epson z serii WorkForce Pro.

Ekonomiczne drukowanie ▼

Niższe koszty eksploatacji w porównaniu z oryginałami.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Zestaw EPSON T3471-T3474 / T3461-T3464 - zamiennik
Kolory	Black, Cyan, Magenta, Yellow
Pojemność	Black: 30 ml Cyan: 15 ml Magenta: 15 ml Yellow: 15 ml
Kod EAN	5902654833470
Kompatybilna seria	EPSON T3471-T3474 / T3461-T3464
Przeznaczenie	Epson WorkForce Pro: <ul style="list-style-type: none">• WF-3720DWF• WF-3725DWF

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson WF-3720DWF

Epson WF-3725DWF

☐☐ Zestaw zawiera

- Black – 30 ml
- Cyan – 15 ml
- Magenta – 15 ml

- Yellow - 15 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.