

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t7891-t7892-t7893-t7894-do-drukarek-epson-workforce-wf5110-wf5190-wf5620-wf5690-p-2638.html>



Zestaw tuszy INQ T7891 T7892 T7893 T7894 do drukarek EPSON WorkForce WF5110/ WF5190/ WF5620/ WF5690

Cena brutto	56,00 zł
Cena netto	45,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Zestaw tuszy **INQ T789 CMYK** przeznaczony jest dla użytkowników drukarek **Epson WorkForce**, którzy drukują duże ilości dokumentów kolorowych i oczekują stabilnej jakości przy niższych kosztach eksploatacji.

☐☐ Krótko o zestawie

Komplet **4 tuszy INQ T789 (CMYK)** zawiera wszystkie kolory potrzebne do pełnego druku: czarny, cyan, magenta i yellow - każdy o pojemności **36 ml**.

☐ Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw CMYK ▼

Wszystkie kolory w jednym opakowaniu – gotowość do druku od razu po instalacji.

Wysoka wydajność ▼

Każdy tusz ma pojemność 36 ml, co zapewnia długi czas pracy bez częstej wymiany.

Pełna kompatybilność ▼

Zaprojektowane specjalnie do drukarek Epson WorkForce – brak komunikatów błędów.

Niższe koszty druku ▼

Oszczędność nawet do **60%** w porównaniu z oryginalnymi tuszami Epson.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Modele tuszy	INQ T7891 (Black), T7892 (Cyan), T7893 (Magenta), T7894 (Yellow)
Kolory	CMYK – czarny, cyan, magenta, yellow
Kod EAN	5902654837911
Pojemność	4 × 36 ml (łącznie 144 ml)
Porównanie z oryginałem	Oryginały Epson T789: 36 ml każdy Zamienniki INQ: 36 ml każdy → ta sama pojemność przy niższej cenie i porównywalnej jakości
Seria	Epson T789
Typ	Zamiennik – tusz atramentowy

☐☐ Kompatybilne drukarki Epson

Epson WorkForce WF-5110
Epson WorkForce WF-5190
Epson WorkForce WF-5620
Epson WorkForce WF-5690

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × Tusz INQ T7891 Black – 36 ml
- 1 × Tusz INQ T7892 Cyan – 36 ml
- 1 × Tusz INQ T7893 Magenta – 36 ml

- 1 x Tusz INQ T7894 Yellow - 36 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.