

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 07:06

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t9441-t9442-t9443-t9444-do-drukarek-epson-wf5790-5210-5710-zamienniki-p-2639.html>



Zestaw tuszy INQ T9441 T9442 T9443 T9444 do drukarek EPSON WF5790/ 5210/ 5710 - zamienniki

Cena brutto **350,00 zł**

Cena netto **284,55 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Kod EAN **5902654839440**

Producent **INQ**

Opis produktu

Do drukarek EPSON WorkForce Pro WF-5790 / WF-5210 / WF-5710

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Zestaw tuszy INQ T944 CMYK przeznaczony jest dla firm i biur, które intensywnie drukują dokumenty kolorowe i oczekują maksymalnej wydajności przy niższych kosztach eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Kompletny zestaw zamienników INQ EPSON T9441-T9444 CMYK, każdy wkład o pojemności 35,7 ml - gotowy do pracy od razu po instalacji.

□ Najważniejsze cechy

Pełny zestaw CMYK

W komplecie czarny, cyan, magenta oraz yellow – wszystko, czego potrzebujesz do druku kolorowego.

Biznesowa wydajność

Każdy wkład o pojemności 35,7 ml zapewnia długą i stabilną pracę drukarki.

Bezproblemowa kompatybilność

Zamienniki INQ są w pełni rozpoznawane przez drukarki Epson WorkForce Pro.

Realna oszczędność

Niższy koszt strony w porównaniu do oryginalnych wkładów Epson.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	Zestaw EPSON T9441 / T9442 / T9443 / T9444 – zamienniki INQ
Kod EAN (zestaw)	5902654839440
Kolory	Black, Cyan, Magenta, Yellow (CMYK)
Pojemność	4 × 35,7 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginały EPSON T944 CMYK – 4 × 35,7 ml Zamienniki INQ – 4 × 35,7 ml → ta sama pojemność, niższy koszt druku
Kompatybilna seria	Epson T944

□□ Kompatybilne drukarki EPSON

Epson WorkForce Pro WF-5790
Epson WorkForce Pro WF-5210
Epson WorkForce Pro WF-5710

□□ Zawartość opakowania

- 1 × EPSON T9441 Black INQ (35,7 ml)
- 1 × EPSON T9442 Cyan INQ (35,7 ml)
- 1 × EPSON T9443 Magenta INQ (35,7 ml)
- 1 × EPSON T9444 Yellow INQ (35,7 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.