

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-lexmark-100-cmyk-do-drukarek-pro202-pro209-pro701-pro803-901-14n1068e-komplet-p-1592.html>



Zestaw tuszy LEXMARK 100 CMYK do drukarek Pro202 Pro209 Pro701 Pro803 901 (14N1068E) komplet

Cena brutto	25,00 zł
Cena netto	20,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	14N1068E lex100 cmyk
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

ZESTAW TUSZY CMYK 100% NEW CHINA

Zestaw zawiera 4 kolory:

- **BLACK 22 ml**
- **CYAN 13 ml**
- **MAGNETA 13 ml**
- **YELLOW 13 ml**

Kompatybilne z drukarkami:

Lexmark GENESIS S 815
Lexmark GENESIS S 816
Lexmark Impact S 301
Lexmark Impact S 302
Lexmark Impact S 305
Lexmark Impact S 308
Lexmark Interact S 602
Lexmark Interact S 605
Lexmark Interact S 608
Lexmark Interpret S 402
Lexmark Interpret S 405
Lexmark Interpret S 408
Lexmark Intuition S 502
Lexmark Intuition S 505
Lexmark Intuition S 508
Lexmark Pinnacle Pro 901
Lexmark Platinum Pro 902
Lexmark Platinum Pro 905
Lexmark Platinum Pro 908
Lexmark Prestige Pro 802
Lexmark Prestige Pro 805
Lexmark Prestige Pro 808
Lexmark Prevail Pro 702
Lexmark Prevail Pro 705
Lexmark Prevail Pro 706
Lexmark Prevail Pro 707
Lexmark Prevail Pro 708
Lexmark Prevail Pro 709
Lexmark Prevail Pro 805
Lexmark Prospect Pro 202

Lexmark Prospect Pro 205
Lexmark Prospect Pro 208
Lexmark Prospect Pro 209

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.