

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:21

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-t0611-t0612-cmyk-do-drukarek-epson-d68-d88-dx3800-dx3850-dx4200-dx4800-zamienniki-p-1570.html>



## Zestaw tuszy T0611 T0612 CMYK do drukarek EPSON D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4800 - zamienniki

Cena brutto	<b>18,00 zł</b>
Cena netto	<b>14,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>T0611 C13T061114010 T0612 T0613 T0614</b>
Kod EAN	<b>5902654837365</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Kompletny zestaw tuszy do drukarek Epson – wysoka wydajność i oszczędność

#### ☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Zestaw INQ T061 CMYK to idealne rozwiązanie dla użytkowników drukarek Epson, którzy drukują często i chcą obniżyć koszty bez utraty jakości.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

**Zestaw 4 zamienników Epson T061 (BK, C, M, Y) - każdy o pojemności 16 ml.**

---

## □ Najważniejsze cechy

### Pełny zestaw CMYK ▼

Komplet czterech kolorów gotowy do natychmiastowego użytku.

### Podwójna wydajność ▼

Każdy wkład 16 ml - nawet 2× więcej atramentu niż oryginał.

### Bezproblemowa kompatybilność ▼

Pełna zgodność z drukarkami Epson - brak komunikatów o błędach.

### Realna oszczędność ▼

Nawet do 50-60% niższy koszt wydruku w porównaniu z oryginałami.

## □□ Specyfikacja techniczna

Modele	Epson T0611 Black / T0612 Cyan / T0613 Magenta / T0614 Yellow
Kod EAN	<b>5902654837365</b>
Pojemność	4 × 16 ml (łącznie 64 ml)
Typ	Tusze atramentowe - zamienniki INQ
Porównanie z oryginałem	Oryginały: 4 × ~8 ml ≈ 32 ml Zamienniki INQ: 4 × 16 ml = 64 ml → <b>200% więcej atramentu</b>
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

## □□ Kompatybilne drukarki Epson

Epson Stylus D68
Epson Stylus D88
Epson Stylus DX3800
Epson Stylus DX3850
Epson Stylus DX4200
Epson Stylus DX4800
Epson Stylus DX4850

---

## ☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × Black INQ (16 ml)
- 1 × Cyan INQ (16 ml)
- 1 × Magenta INQ (16 ml)
- 1 × Yellow INQ (16 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

---

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

---

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.