Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:27

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/brother-mfct920dw-plyta-glowna-formater-b57u3713-p-2701.html



Brother MFC-T920DW – płyta główna (formater) B57U371-3

Cena brutto	**400,00 zł**
Cena netto	**325,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**BROTHER**

Opis produktu

Brother MFC-T920DW – płyta główna (formater) B57U371-3

Brother

Specyfikacja techniczna

Rodzaj części	Płyta główna (formater)
Producent	Brother
Model drukarki, z której wymontowano płytę	Brother MFC-T920DW
Kompatybilny model drukarki	Brother MFC-T920DW
Part Number	BRAK WERYF. RĘCZNA
EAN	BRAK WERYF. RĘCZNA
Typ części	Wewnętrzna płyta sterująca
Oznaczenie PCB	B57U371-3
Złącza widoczne na płycie	USB typu B, USB typu A, Ethernet RJ-45, złącza wewnętrzne i gniazda taśm
Zestaw	Jedna płyta główna widoczna na zdjęciach

Stan części

Używana. Przetestowana.

Uwagi

Przed doborem części należy porównać model urządzenia, numer kompletnej płyty.

Ważne informacje dotyczące wymiany płyty głównej

Po wymianie formatera urządzenie może pokazywać numer seryjny i wartości liczników związane z zamontowaną płytą.

Gwarancja

Część przeznaczona do samodzielnego montażu przez profesjonalistów.

Gwarancja 90 dni.

FAQ techniczne

Czy oznaczenie B57U371-3 wystarczy do doboru płyty?

Porównaj także numer kompletnej płyty, model drukarki, wariant regionalny i obsadę złączy. To samo oznaczenie laminatu może występować w różnych wykonaniach.

Co sprawdzić, gdy drukarka w ogóle się nie uruchamia?

Sprawdź zasilacz, jego połączenie z płytą oraz przewód i złącze panelu sterowania. Wymianę formatera rozważ po ustaleniu, na którym etapie zanika zasilanie lub inicjalizacja.

Czy brak komunikacji po USB wskazuje na uszkodzenie formatera?

Sprawdź działanie na innym przewodzie i komputerze, obejrzyj gniazdo USB typu B i porównaj działanie po Ethernet. Uszkodzone gniazdo lub jego luty mogą dawać podobny objaw jak usterka elektroniki płyty.

Co sprawdzić, gdy po wymianie drukarka zatrzymuje się przy starcie?

Sprawdź osadzenie taśm panelu, skanera i głowicy oraz połączenia wiązek. Zweryfikuj wersję formatera i odczytaj kod błędu, jeśli urządzenie go wyświetla.

Jak zweryfikować działanie po montażu?

Wykonaj test dysz, kopię, skan i wydruk po USB lub Ethernet. Sprawdź jak wykrywana jest przez komputer PC. Zakres konfiguracji serwisowej dobierz do dokładnego modelu urządzenia.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.