Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:27

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/elektromagnes-poboru-papieru-hp-laserjet-1010-1020-rk2-0778-p-2706.html



Elektromagnes poboru papieru HP LaserJet 1010 / 1020 RK2-0778

Cena brutto	**100,00 zł**
Cena netto	**81,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**HEWLETT- PACKARD**

Opis produktu

Elektromagnes poboru papieru HP LaserJet 1010 / 1020 RK2-0778

HP LaserJet





Specyfikacja techniczna

Rodzaj części	Elektromagnes poboru papieru (solenoid)
Marka urządzenia	HP
Producent części	HP
Kompatybilne modele drukarek	HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020
Part Number	BRAK WERYF. RĘCZNA
Oznaczenia na części	RK2-0778 02, TDS-F12C-33
Kod EAN	BRAK WERYF. RĘCZNA
Typ części	Podzespół elektromechaniczny. Cewka z ruchomą zapadką, sprężyną i dwużyłowym przewodem zakończonym wtyczką.

Stan części

Używany. Przetestowany.

Uwagi

BRAK

FAQ techniczne

Za co odpowiada elektromagnes poboru papieru?

Cewka przyciąga zapadkę, która zwalnia mechanizm napędu rolki pobierającej. Po zaniku sygnału sprężyna przywraca zapadkę do pozycji spoczynkowej.

Co sprawdzić, gdy rolka poboru papieru w ogóle się nie obraca?

Sprawdź, czy zapadka porusza się swobodnie, wtyczka jest osadzona, a napęd rolki nie jest zablokowany. Przy odłączonym zasilaniu i wypiętej wtyczce można sprawdzić ciągłość cewki i przewodów.

Co może powodować kolejne cykle poboru po jednej komendzie druku?

Jedną z możliwych przyczyn jest opóźniony powrót zapadki. Sprawdź sprężynę, punkt styku zapadki z odbojnikiem i swobodę ruchu dźwigni.

Dlaczego drukarka wciąga po dwie kartki naraz?

Jeżeli kartki wchodzą razem jako plik, najpierw sprawdź separator, stan rolki i papier. Jeżeli mechanizm wykonuje dwa osobne cykle, sprawdź również pracę zapadki elektromagnesu.

Jak dobrać elektromagnes do swojej drukarki HP LaserJet?

Porównaj oznaczenia RK2-0778 02 i TDS-F12C-33, kształt zapadki, położenie otworu mocującego, długość przewodu i wtyczkę z częścią w drukarce.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.