Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:36

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/niszczarka-rexel-auto-80x-do-biura-mala-do-domu-rodo-p3-p-2501.html



Niszczarka Rexel Auto+ 80X / Do Biura / Mała Do domu / RODO P3 /

Cena brutto	**789,00 zł**
Cena netto	**641,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**ACR2103080EU**
Kod EAN	**5028252309592**
Producent	**REXEL**
Poziom bezpieczeństwa (DIN)	**P-3**
Poziom hałasu	**60 dB**
Pojemność kosza	**26 l**
Rodzaj cięcia	**ścinki**
Maksymalna liczba kartek niszczonych jednorazowo	**6**
Podawanie papieru	**automatyczne**
Zastosowanie	**karty płatnicze, papier, zszywki i spinacze**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**12.89 kg**
Cechy dodatkowe	**automatyczne uruchamianie, automatyczne zatrzymanie, cofanie**
Marka	**Rexel**
Kod producenta	**ACR2103080EU**
EAN (GTIN)	**5028252309592**

Opis produktu

Niszczarka Rexel Auto+ 80X | P-3 | 4 × 45 mm | Kosz 20L

Używana niszczarka Rexel Auto+ 80X – w pełni sprawna, przetestowana i odnowiona przez sprzedawcę. Kompaktowe, ale wydajne urządzenie idealne do użytku domowego i biurowego. Automatyczny podajnik, solidna konstrukcja i możliwość niszczenia zszywek czy kart to tylko część jej atutów.

 Zalety urządzenia:



 Rodzaj cięcia i poziom bezpieczeństwa: Cięcie na ścinki o wymiarach 4 × 45 mm, co odpowiada poziomowi DIN P-3, umożliwia bezpieczne niszczenie dokumentów firmowych i osobistych.

 Automatyczny podajnik: Urządzenie wyposażone w podajnik automatyczny na 80 arkuszy, co oszczędza czas i zwiększa komfort użytkowania – wystarczy włożyć plik papierów i zamknąć pokrywę.

 Podajnik ręczny: Dodatkowa możliwość ręcznego niszczenia do 6 arkuszy jednocześnie.

 Technologia cichej pracy: Niski poziom hałasu (ok. 60 dB) zapewnia komfort pracy nawet w cichym otoczeniu biurowym.

 Dodatkowe funkcje: Niszczarka radzi sobie nie tylko z papierem, ale również z zszywkami, spinaczami, kartami plastikowymi i dokumentami zawierającymi metalowe elementy.

 Pojemność kosza: Wyposażona w przezroczysty kosz na ścinki o pojemności 20 litrów, wystarczający na ok. 200 zniszczonych arkuszy.



Specyfikacja techniczna:

- Rodzaj cięcia: ścinki
- Wymiary ścinek: 4 × 45 mm
- Poziom bezpieczeństwa: P-3 (DIN 66399)
- Pojemność automatycznego podajnika: 80 arkuszy
- Pojemność ręcznego podajnika: 6 arkuszy
- Pojemność kosza: 20 litrów
- Czas pracy ciągłej: do 10 minut
- Poziom hałasu: ok. 60 dB
- Wymiary: ok. 430 × 295 × 435 mm
- Waga: ok. 10 kg



Po zakupie na tej aukcji otrzymasz:

✔ Niszczarka marki Rexel Auto+ 80X

✔ Bardzo dobry stan techniczny

✔ Zamienne opakowanie

✔ Kabel zasilający

✔ Stan wizualny widoczny na zdjęciach

✔ Sprzęt po gruntownym serwisie – czyszczenie + smarowanie

✔ Noże w stanie idealnym

✔ Gwarancja sprzedawcy



Odbierasz paczkę z niszczarką? Sprawdź ją razem z kurierem!

Otwórz paczkę w obecności kuriera. Nawet jeśli opakowanie wygląda na nienaruszone, warto sprawdzić zawartość od razu – szczególnie w przypadku niszczarki czy innego sprzętu elektronicznego. Zrób zdjęcia, jeśli zauważysz uszkodzenia. Jeśli paczka ma wgniecenia, przecięcia lub inne ślady uszkodzeń – koniecznie zrób zdjęcie jeszcze przed otwarciem. W razie problemów pomoże nam to szybciej rozwiązać sprawę.Upewnij się, że paczka jest kompletna, nie ma śladów uszkodzenia transportowego. Nawet jeśli pudełko wygląda idealnie z zewnątrz – warto mieć pewność, że w środku wszystko jest tak, jak być powinno. Jeśli cokolwiek budzi Twój niepokój, poproś kuriera o spisanie protokołu szkody.

Dziękujemy za współpracę i życzymy bezproblemowego użytkowania sprzętu! Twój zadowolony odbiór to dla nas priorytet

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.