Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:28

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-304-color-do-hp-deskjet-3720-deskjet-3720-blue-deskjet-3720-zamiennik-p-1901.html



Tusz INQ 304 Color do HP DeskJet 3720/ DeskJet 3720 blue/ DeskJet 3720 - zamiennik

Cena brutto	**87,00 zł**
Cena netto	**70,73 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**N9K05AE**
Kod EAN	**5907642195413**
Producent	**INQ**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP DeskJet i ENVY, którzy drukują dokumenty i grafiki kolorowe przy zachowaniu niskich kosztów druku.

□□ Krótko o produkcie

INQ HP-304 Color 21 ml to wysokiej jakości zamiennik tuszu oryginalnego HP-304 Color, zapewniający wyraziste kolory i pełną kompatybilność z drukarkami HP 304.

Najważniejsze cechy

Duża pojemność 21 ml ▾

Więcej atramentu zapewnia większą liczbę wydruków kolorowych i rzadszą wymianę kartridża.

Intensywne i trwałe kolory ▾

Atrament INQ gwarantuje wyraźne kolory do wydruków tekstowych, grafiki i zdjęć.

Pełna kompatybilność ▾

Współpracuje w pełni z drukarkami obsługującymi HP-304 Color.

Oszczędność i ekologia ▾

Zamiennik INQ zmniejsza koszt wydruku, a opakowanie nadaje się do recyklingu.

Specyfikacja techniczna

Model	HP-304 Color – zamiennik INQ
Kod EAN	**5905481808059**
Kolor / typ	Color (CMY) • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	21 ml • do ~100 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 10 ml ≈ 50 stron • Zamiennik: 21 ml ≈ 100 stron → **≈ 200%**
Kompatybilna seria	HP-304
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP DeskJet / HP ENVY – dokumenty i grafika kolorowa

Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 2620
HP DeskJet 2630
HP DeskJet 2632
HP DeskJet 3630
HP DeskJet 3632
HP DeskJet 3633
HP ENVY 5010
HP ENVY 5030
HP ENVY 5032
HP ENVY 5034

HP ENVY 5035
HP ENVY 5055
HP ENVY 5052
HP ENVY 5050

Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.

- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.