Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-3233-black-do-drukarek-brother-j1100dw-j1300dw-zamiennik-p-1783.html



Tusz INQ 3233 BLACK do drukarek BROTHER J1100DW / J1300DW - zamiennik

Cena brutto	**64,00 zł**
Cena netto	**52,03 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**3233 black**
Kod EAN	**5902650226108**
Producent	**INQ**

Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek Brother J1100DW / J1300DW

Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy drukują dużo dokumentów tekstowych i oczekują wyraźnej, głębokiej czerni przy możliwie niskim koszcie wydruku.

Krótko o produkcie

Tusz INQ Brother LC3233 Black 20 ml to wysokowydajny zamiennik, idealny do codziennego druku biurowego i domowego. Zapewnia ostrą czerń i bezproblemową współpracę z drukarką.

Najważniejsze cechy

Głęboka czerń ▾

Wyraźny tekst i doskonały kontrast w dokumentach.

Pojemność 20 ml ▾

Dwukrotnie większa pojemność niż w oryginalnym wkładzie Brother LC3233.

Pełna kompatybilność ▾

Bezproblemowa instalacja i praca z drukarkami Brother.

Oszczędność do 60% ▾

Znacznie niższy koszt wydruku strony w porównaniu z oryginałem.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC3233 Black – INQ
Kod EAN	5902650226108
Kolor	Black / Czarny
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~3 000 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	**Oryginał Brother LC3233 Black:** 10 ml ≈ ~1 500 stron **Zamiennik INQ:** 20 ml ≈ ~3 000 stron **200% wydajności oryginału**
Przeznaczenie	Dokumenty tekstowe, raporty, materiały biurowe

Kompatybilne drukarki Brother

Brother MFC-J1100DW

Brother MFC-J1300DW

Zestaw zawiera

- Tusz INQ Brother LC3233 Black – 20 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.

- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod

nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik

Poland.