Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:28

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-3233-cyan-do-drukarek-brother-j1100dw-j1300dw-zamiennik-p-1784.html



Tusz INQ 3233 CYAN do drukarek BROTHER J1100DW / J1300DW - zamiennik

Cena brutto	**51,00 zł**
Cena netto	**41,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**3233 CYAN**
Kod EAN	**5902650226108**
Producent	**INQ**

Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek Brother J1100DW / J1300DW

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy drukują dokumenty kolorowe, grafiki i materiały biurowe, oczekując intensywnego koloru cyan oraz realnych oszczędności.

□□ Krótko o produkcie

Tusz INQ Brother LC3233 Cyan 20 ml to wysokiej klasy zamiennik, zapewniający żywe barwy, stabilną pracę i pełną kompatybilność z drukarkami Brother serii J.

Najważniejsze cechy

Intensywny kolor cyan ▾

Wyraźne, nasycone odcienie niebieskiego – idealne do wykresów, grafik i zdjęć.

Wysoka pojemność – 20 ml ▾

Ponad 2× więcej tuszu niż w oryginalnym wkładzie Brother LC3233.

Bezproblemowa instalacja ▾

Działa od razu po włożeniu – bez błędów i komunikatów.

Niższy koszt druku ▾

Oszczędność nawet do 60% w porównaniu z oryginalnym tuszem.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC3233 Cyan – INQ
Kod EAN	5902650226108
Kolor	Cyan / Niebieski
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~1 500 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	**Oryginał Brother LC3233 Cyan:** 10 ml ≈ ~750 stron **Zamiennik INQ:** 20 ml ≈ ~1 500 stron **200% wydajności oryginału**
Przeznaczenie	Dokumenty kolorowe, grafiki, materiały biurowe

Kompatybilne drukarki Brother

Brother MFC-J1100DW

Brother MFC-J1300DW

Zestaw zawiera

- Tusz INQ Brother LC3233 Cyan – 20 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.

- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod

nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik

Poland.