Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-3233-magenta-do-drukarek-brother-j1100dw-j1300dw-zamiennik-p-1785.html




# Tusz INQ 3233 MAGENTA do drukarek BROTHER J1100DW / J1300DW - zamiennik

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **51,00 zł** |
| Cena netto | **41,46 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Kod producenta | **3233 CYAN** |
| Kod EAN | **5902650226122** |
| Producent | **INQ** |

## Opis produktu

Zamiennik tuszu do drukarek Brother J1100DW / J1300DW

## □□ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy drukują dokumenty kolorowe, grafiki i prezentacje, oczekując intensywnego koloru i niskiego kosztu eksploatacji.

## □□ Krótko o produkcie

**Tusz INQ Brother LC3233 Magenta 20 ml** to wysokiej jakości zamiennik zapewniający żywy, nasycony kolor magenta oraz pełną kompatybilność z drukarkami Brother.

## Najważniejsze cechy

Intensywny kolor Magenta ▾

Wyraziste barwy idealne do wykresów, grafik i materiałów marketingowych.

Pojemność 20 ml ▾

Znacznie większa pojemność niż w oryginalnym wkładzie Brother LC3233.

Pełna kompatybilność ▾

Bezproblemowa instalacja i stabilna praca z drukarkami Brother.

Oszczędność do 60% ▾

Niższy koszt wydruku strony przy zachowaniu wysokiej jakości kolorów.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Model | Brother LC3233 Magenta – INQ |
| Kod EAN | 5902650226122 |
| Kolor | Magenta / Purpurowy |
| Pojemność / wydajność | 20 ml • do ~1 500 stron (ISO) |
| Porównanie z oryginałem | **Oryginał Brother LC3233 Magenta:** 10 ml ≈ ~750 stron<br>**Zamiennik INQ:** 20 ml ≈ ~1 500 stron<br><br>**200% wydajności oryginału** |
| Przeznaczenie | Dokumenty kolorowe, grafika, prezentacje |

## Kompatybilne drukarki Brother

| |
|---|
| Brother MFC-J1100DW |

| |
|---|
| Brother MFC-J1300DW |

## Zestaw zawiera

- Tusz INQ Brother LC3233 Magenta – 20 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

# Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

# Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.

- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod

nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik

Poland.