Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc1100-black-do-drukarek-brother-lc980-dcp167c-387c-535cn-zamiennik-p-358.html



Tusz INQ LC1100 BLACK do drukarek BROTHER LC980 / DCP167C / 387C / 535CN - zamiennik

Cena brutto	**7,00 zł**
Cena netto	**5,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**LC980**
Kod EAN	**5902650225123**
Producent	**INQ**

Opis produktu

Czarny tusz atramentowy • wysoka wydajność • 35 ml

□□ Dla kogo jest ten tusz?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy drukują dużo dokumentów tekstowych i oczekują maksymalnej wydajności przy niskim koszcie jednej strony.

□□ Krótko o tuszu

Zamiennik INQ Brother LC1100 / LC980 Black o pojemności **35 ml** to znacznie większa wydajność niż w oryginalnych wkładach, przy zachowaniu pełnej kompatybilności z drukarkami Brother.

Najważniejsze cechy

Bardzo duża pojemność ▾

35 ml tuszu – nawet kilkukrotnie więcej niż w oryginalnych wkładach Brother.

Wyraźny czarny tekst ▾

Głęboka czerń, idealna do dokumentów, faktur i wydruków biurowych.

Bezproblemowa kompatybilność ▾

Tusz w pełni rozpoznawany przez drukarki Brother – bez komunikatów o błędach.

Oszczędność do 70% ▾

Zdecydowanie niższy koszt druku w porównaniu do oryginalnych tuszy.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC1100 / LC980 Black – INQ
Pojemność	**35 ml**
Kod EAN	5902650225123
Wydajność	do ~1 500 stron (przy 5% pokryciu)
Porównanie z oryginałem	**Oryginał Brother LC980 / LC1100:** ok. 12 ml ≈ ~300 stron **Zamiennik INQ:** 35 ml ≈ ~1 500 stron **≈ 500% wydajności oryginału**
Przeznaczenie	Dokumenty tekstowe, druk domowy i biurowy

Kompatybilne drukarki Brother

Brother DCP-167C
Brother DCP-387C
Brother DCP-535CN
Brother DCP-6490CW
Brother DCP-6890CW

Zestaw zawiera

- Tusz INQ Brother LC1100 / LC980 Black – 35 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Kompatybilne z drukarkami:

MFC-670CDW
MFC-790
MFC-790C
MFC-790CW
MFC-795CW
MFC-930CDN
MFC-930CDWN
MFC-990
MFC-990C
MFC-990CW
MFC-5490
MFC-5490C
MFC-5490CN
MFC-5890CN
MFC-6490C
MFC-6490CN
MFC-6490CW
MFC-6690CW
MFC-6890CW
MFC-6890CDW

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.