Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:28

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc1100-yellow-do-drukarek-brother-lc980-dcp167c-387c-535cn-zamiennik-p-361.html



Tusz INQ LC1100 YELLOW do drukarek BROTHER LC980 / DCP167C / 387C / 535CN - zamiennik

Cena brutto	**7,00 zł**
Cena netto	**5,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**LC980 Y**
Kod EAN	**5902654831101**
Producent	**INQ**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ LC1100 / LC980 Yellow to idealny wybór dla użytkowników drukarek Brother, którzy potrzebują jasnej i intensywnej żółtej barwy oraz ekonomicznej eksploatacji.

□□ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu Yellow INQ LC1100 / LC980 o pojemności 25 ml – gwarantuje wysoką jakość wydruków i pełną kompatybilność z drukarkami LC980, DCP167C, 387C, 535CN, 6490CW, 6890C.

Najważniejsze cechy

Wysoka jakość wydruku ▾

Jasny, intensywny Yellow, wyraźne kolory, brak smug i rozlewania atramentu.

Większa pojemność ▾

25 ml atramentu zapewnia wielokrotnie dłuższą eksploatację niż oryginalny wkład.

Kompatybilność 100% ▾

W pełni zgodny z drukarkami Brother LC980 / DCP167C / 387C / 535CN / 6490CW / 6890C bez modyfikacji.

Oszczędność kosztów ▾

Zamiennik INQ oferuje niższe koszty eksploatacji przy wysokiej wydajności.

Specyfikacja techniczna

Model	LC1100 / LC980 Yellow INQ - zamiennik
Kod EAN	**5902654831101**
Kolor / typ	Yellow • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	25 ml • do ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 12 ml ≈ ~150 stron • Zamiennik: 25 ml ≈ ~300 stron → **2x wydajność**
Kompatybilna seria	LC1100 / LC980 / DCP167C / 387C / 535CN / 6490CW / 6890C
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

Kompatybilne drukarki Brother

Brother LC980
Brother DCP167C
Brother 387C
Brother 535CN
Brother 6490CW
Brother 6890C

Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji

- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.