Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:36

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc3219-black-do-drukarek-j5330-j5335-zamiennik-p-1487.html



Tusz INQ LC3219 Black do drukarek J5330 / J5335 zamiennik

Cena brutto	**15,00 zł**
Cena netto	**12,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**LC3219K LC3217K**
Kod EAN	**5902654835123**
Producent	**INQ**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy drukują często i potrzebują wyraźnego, trwałego czarnego tekstu. Idealny do biur, firm, szkół i domów, gdzie liczy się jakość i niskie koszty druku.

□□ Krótko o produkcie

Tusz INQ LC3219XL Black 60 ml to wyjątkowo wydajny zamiennik, który oferuje głęboki odcień czerni i pełną kompatybilność z drukarkami Brother serii LC3219.

Najważniejsze cechy

Głęboka, intensywna czerń ▾

Zapewnia wyjątkową ostrość tekstu i głęboki kontrast – idealny do dokumentów, faktur i grafik czarno-białych.

Ogromna pojemność ▾

60 ml tuszu – prawie trzykrotnie więcej niż w oryginalnym wkładzie (~22 ml), co pozwala wydrukować nawet do 3000 stron (ISO).

Pełna kompatybilność ▾

Pasuje do wszystkich drukarek Brother obsługujących serię LC3219 / LC3217. Instalacja przebiega identycznie jak w oryginale.

Oszczędność i niezawodność ▾

Oszczędzasz nawet 60% kosztów druku, zachowując doskonałą jakość, odporność na rozmazywanie i długą trwałość wydruków.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC3219 XL Black INQ
Kod EAN	**5902654835123**
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	60 ml • do ~3 000 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 22 ml ≈ ~1 500 stron • Zamiennik: 60 ml ≈ ~3 000 stron → ≈ **200%**
Kompatybilna seria	LC3219
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Brother – do biura i domu

Kompatybilne drukarki

Brother MFC-J5330DW
Brother MFC-J5335DW
Brother MFC-J6730DW
Brother MFC-J6930DW

Zestaw zawiera

- Tusz INQ LC3219 XL Black 60 ml – zamiennik
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu

elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.