Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:27

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc3219-magenta-do-drukarek-j5330-j5335-zamiennik-p-1489.html




# Tusz INQ LC3219 Magenta do drukarek J5330 / J5335 zamiennik

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **15,00 zł** |
| Cena netto | **12,20 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **LC3219M LC3217M** |
| Kod EAN | **5902654835154** |
| Producent | **INQ** |

## Opis produktu

## □□ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy drukują kolorowe dokumenty i zdjęcia, oczekując żywego odcienia Magenta. Idealny do biur, szkół i domu.

## □□ Krótko o produkcie

**Tusz INQ LC3219XL Magenta 20 ml** to wysokiej jakości zamiennik, oferujący intensywny czerwono-różowy odcień i pełną kompatybilność z drukarkami Brother serii LC3219.

## Najważniejsze cechy

Intensywna Magenta ▾

Doskonałe odwzorowanie kolorów – idealny do dokumentów, grafik i zdjęć w odcieniach czerwono-różowych.

Duża pojemność ▾

20 ml tuszu – więcej niż standardowy wkład, co przekłada się na większą liczbę wydruków i niższe koszty eksploatacji.

Pełna kompatybilność ▾

Pasuje do wszystkich drukarek Brother obsługujących serię LC3219. Instalacja przebiega identycznie jak w oryginale.

Oszczędność i trwałość ▾

Oszczędzasz nawet 60% kosztów druku, zachowując wysoką jakość i trwałość wydruków.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Model | Brother LC3219 XL Magenta INQ |
| Kod EAN | **5902654835154** |
| Kolor / typ | Magenta • tusz atramentowy |
| Pojemność / wydajność | 20 ml • do ~1 000–1 200 stron (ISO) |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał: 12 ml ≈ ~600–700 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ ~1 000–1 200 stron → **≈ 160–170%** |
| Kompatybilna seria | LC3219 |
| Przeznaczenie | Drukarki atramentowe Brother – do dokumentów kolorowych i zdjęć |

## Kompatybilne drukarki

| |
|---|
| Brother MFC-J5330 DW |
| Brother MFC-J5330 DW XL |
| Brother MFC-J5335 DW |
| Brother MFC-J5335 DWF |
| Brother MFC-J5730 DW |
| Brother MFC-J5830 DW |
| Brother MFC-J5930 DW |

## Zestaw zawiera

- Tusz INQ LC3219 XL Magenta 20 ml – zamiennik
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

# Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu

elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.