Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc3219-yellow-do-drukarek-j5330-j5335-zamiennik-p-1490.html



Tusz INQ LC3219 Yellow do drukarek J5330 / J5335 zamiennik

Cena brutto	**15,00 zł**
Cena netto	**12,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**LC3219Y LC3217Y**
Kod EAN	**5902654835161**
Producent	**INQ**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother drukujących dokumenty i grafiki w kolorze żółtym, oczekujących jasnego, wyraźnego koloru i niskich kosztów druku. Idealny do biur, szkół i domu.

□□ Krótko o produkcie

Tusz INQ LC3219 XL Yellow 20 ml to wysokiej jakości zamiennik, oferujący intensywny odcień żółtego i pełną kompatybilność z drukarkami Brother serii LC3219 / LC3217.

Najważniejsze cechy

Intensywny Yellow ▾

Doskonałe odwzorowanie kolorów – idealny do dokumentów, grafik i zdjęć w odcieniach żółtych.

Duża pojemność ▾

20 ml tuszu – więcej niż standardowy wkład, co pozwala na większą liczbę wydruków i niższe koszty eksploatacji.

Pełna kompatybilność ▾

Pasuje do wszystkich drukarek Brother obsługujących serię LC3219 / LC3217. Instalacja przebiega identycznie jak w oryginale.

Oszczędność i trwałość ▾

Oszczędzasz nawet 60% kosztów druku, zachowując wysoką jakość i trwałość wydruków.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC3219XL Yellow INQ
Kod EAN	**5902654835161**
Kolor / typ	Yellow • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~1 000–1 200 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 12 ml ≈ ~600–700 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ ~1 000–1 200 stron → **≈ 160–170%**
Kompatybilna seria	LC3219
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Brother – do dokumentów kolorowych i grafik

Kompatybilne drukarki

Brother MFC-J5330 DW
Brother MFC-J5330 DW XL
Brother MFC-J5335 DW
Brother MFC-J5335 DWF
Brother MFC-J5730 DW
Brother MFC-J5830 DW
Brother MFC-J5930 DW

Zestaw zawiera

- Tusz INQ LC3219 XL Yellow 20 ml – zamiennik
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu

elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.