Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:28

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc900-magenta-do-drukarek-brother-lc900-mfc210c-215c-310cn-410cn-420cn-zamiennik-p-526.html



Tusz INQ LC900 MAGENTA do drukarek BROTHER LC900 / MFC210C / 215C / 310CN / 410CN / 420CN - zamiennik

Cena brutto	**12,00 zł**
Cena netto	**9,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**LC900 M**
Kod EAN	**5902654835155**
Producent	**INQ**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ LC900 / LC950 Magenta został zaprojektowany dla użytkowników domowych i biurowych drukarek Brother, którzy oczekują intensywnych kolorów, stabilnej pracy i niskiego kosztu wydruku.

□□ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu magenta INQ LC900 o pojemności 18 ml – pełna kompatybilność i bezproblemowa instalacja.

Najważniejsze cechy

Żywy kolor magenta ▾

Nasycone barwy i doskonałe przejścia tonalne w dokumentach oraz grafikach.

Duża pojemność ▾

18 ml atramentu – więcej drukowania w porównaniu do oryginalnych wkładów.

Pełna kompatybilność ▾

Bezpieczne użytkowanie z drukarkami Brother bez komunikatów o błędach.

Oszczędność kosztów ▾

Znacznie niższa cena w stosunku do oryginału przy zachowaniu wysokiej jakości.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC900 / LC950 Magenta – INQ zamiennik
Kod EAN	**5902654835155**
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	18 ml • do ~720 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał Brother LC900M: ok. 10 ml • ~400 stron Zamiennik INQ: 18 ml • ~720 stron **→ nawet 80% większa wydajność**
Kompatybilne wkłady	Brother LC900M / LC950M
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

Kompatybilne drukarki Brother

Brother LC900 MFC210C
Brother LC900 MFC215C
Brother LC900 MFC310CN
Brother LC900 MFC410CN
Brother LC900 MFC420CN

Zestaw zawiera

- 1 × tusz Magenta INQ (18 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.