Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t2711-xl-black-do-drukarek-epson-wf3620-wf3640-wf7620-zamiennik-p-1049.html



Tusz INQ T2711 XL BLACK do drukarek EPSON WF3620 / WF3640 / WF7620 - zamiennik

Cena brutto	**9,00 zł**
Cena netto	**7,32 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**C13T27114010**
Kod EAN	**59026548372711**
Producent	**INQ**

Opis produktu

Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Epson WorkForce WF-3620 / WF-3640 / WF-7620**, którzy potrzebują stabilnego tuszu Black XL do wysokiej jakości wydruków dokumentów i fotografii.

Krótko o produkcie

Tusz INQ EPSON T2711 XL Black to wysokiej jakości zamiennik o pojemności **32 ml**, zapewniający intensywny kolor, dokładne przejścia tonalne oraz oszczędność w porównaniu do oryginałów.

□ Najważniejsze cechy

Większa pojemność XL ▾

32 ml atramentu – znacząco więcej niż standardowy tusz Epson 11 ml.

Pełna kompatybilność ▾

W 100% kompatybilny z drukarkami Epson WorkForce WF-3620 / WF-3640 / WF-7620 używającymi wkładów T2711.

Wysoka jakość wydruku ▾

Wyraziste Black i dokładne odcienie – idealne do dokumentów i fotografii.

Oszczędność kosztów ▾

Niższy koszt strony przy większej pojemności i jakości porównywalnej z oryginałem.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T2711 XL Black – zamiennik INQ
Kod EAN	**5902654837271 1**
Kolor / typ	Black – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	32 ml • do ~1 400–1 600 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 11 ml ≈ 500 stron • Zamiennik XL: 32 ml ≈ 1 400–1 600 stron → **~280–320% wydajności**
Kompatybilna seria	EPSON T2711 / 11
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson WorkForce WF-3620 / WF-3640 / WF-7620

□□ Kompatybilne drukarki

Epson WF-3620
Epson WF-3640
Epson WF-7620

□□ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.