Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t3331-t3341-t3351-black-do-drukarek-epson-expression-xp-530-xp-630-zamiennik-p-1119.html



Tusz INQ T3331 / T3341 / T3351 BLACK do drukarek Epson Expression XP-530/ XP-630 - zamiennik

Cena brutto	**15,00 zł**
Cena netto	**12,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**T3331 BK**
Kod EAN	**5902654835415**
Producent	**INQ**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ T3331 BLACK to idealny wybór dla użytkowników drukarek Epson XP-530 / XP-630, którzy oczekują intensywnej czerni i trwałych wydruków przy niskich kosztach eksploatacji.

□□ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu EPSON T3331 / T3341 / T3351 BLACK o pojemności 24 ml – pełna kompatybilność i łatwa instalacja.

Najważniejsze cechy

Wyraźna czerń ▾

Intensywna, głęboka czerń w dokumentach i grafikach bez smug i rozlewania atramentu.

Optymalna pojemność ▾

24 ml atramentu – więcej wydruków przy codziennym użytkowaniu.

Pełna kompatybilność ▾

W pełni zgodny z drukarkami Epson Expression XP-530, XP-630.

Oszczędność kosztów ▾

Znacznie niższa cena w stosunku do oryginału przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T3331 / T3341 / T3351 BLACK – INQ zamiennik
Kod EAN	**5902654835415**
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	24 ml • do ~450 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał EPSON T3331 / T3341 / T3351: 24 ml • ~450 stron Zamiennik INQ: 24 ml • ~450 stron **→ pełna kompatybilność**
Kompatybilne wkłady	EPSON T3331 / T3341 / T3351
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

Kompatybilne drukarki EPSON

Epson Expression XP-530

Epson Expression XP-630

Zestaw zawiera

- 1 × tusz Black INQ (24 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.