Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:38

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-kolorowy-inq-302-color-do-drukarek-hp-deskjet-1110111221302132363036 32-zamiennik-p-1034.html



Tusz kolorowy INQ 302 Color do drukarek HP DeskJet 1110/1112/2130/2132/3630/3632 – zamiennik

Cena brutto	**91,00 zł**
Cena netto	**73,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**F6U67AE**
Kod EAN	**5905937960364**
Producent	**INQ**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ HP 302 Tri-color to idealne rozwiązanie dla użytkowników drukarek HP drukujących zdjęcia, grafiki oraz kolorowe dokumenty przy zachowaniu niskiego kosztu wydruku.

□□ Krótko o produkcie

Zamiennik INQ HP 302 Tri-color o pojemności 18 ml zapewnia intensywne kolory, płynne przejścia tonalne oraz pełną kompatybilność z drukarkami HP.

Najważniejsze cechy

Wysoka wydajność ▾

Szacowana wydajność do **~675 stron** przy standardowym pokryciu.

Żywe kolory ▾

Nasycone barwy CMY – idealne do zdjęć i kolorowych wydruków.

Pełna kompatybilność ▾

Tusz w pełni rozpoznawany przez drukarkę HP, bez komunikatów o błędach.

Realna oszczędność ▾

Kilkukrotnie niższy koszt druku w porównaniu do oryginalnego tuszu HP.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 302 Tri-color – zamiennik INQ
Kod EAN	**5905937960364**
Kolor / typ	Tri-color (CMY) • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	18 ml • do ~675 stron
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 302 Color: 4 ml • Zamiennik INQ: 18 ml **→ ponad 4× więcej atramentu**
Kompatybilna seria	HP 302

Kompatybilne drukarki HP

HP DeskJet 1110 / 2130 / 3630
HP ENVY 4520 / 4525
HP OfficeJet 3830 / 4650

Zawartość opakowania

- Zamiennik INQ HP 302 Tri-color – 18 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ – Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.