Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:36

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-lexmark-100-magenta-do-drukarek-pro202-pro209-014n1070e-zamiennik-p-420.html



Tusz LEXMARK 100 MAGENTA do drukarek Pro202 / Pro209 (014N1070E) zamiennik

Cena brutto	**15,00 zł**
Cena netto	**12,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**014N1070E lex100**
Kod EAN	**5902654835321**
Producent	**INQ**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Lexmark, którzy oczekują wyraźnych i nasyconych odcieni czerwieni. Doskonały do zdjęć, materiałów reklamowych i dokumentów kolorowych.

□□ Krótko o produkcie

Tusz INQ Lexmark 100 Magenta 16 ml zapewnia intensywny i trwały kolor różowo-czerwony, idealny do pracy z grafiką i dokumentami. Kompatybilny z drukarkami Lexmark z serii 100.

Najważniejsze cechy

Intensywny Magenta ▾

Żywy, nasycony kolor, idealny do druku zdjęć i materiałów promocyjnych.

Pojemność 16 ml ▾

16 ml tuszu – wydajność do około 450 stron (ISO), więcej niż w oryginalnym wkładzie.

Pełna kompatybilność ▾

Pasuje do drukarek Lexmark Pro202 / Pro209 / Pro701 / Pro803 / 901. Łatwa instalacja i niezawodne działanie.

Ekonomia i trwałość ▾

Oszczędność kosztów przy zachowaniu jakości i odporności na blaknięcie.

Specyfikacja techniczna

Model	Lexmark 100 Magenta INQ
Kod EAN	**5902654835321**
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	16 ml • do ~450 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 14 ml ≈ ~400 stron • Zamiennik: 16 ml ≈ ~450 stron → **≈ 115%**
Kompatybilna seria	Lexmark 100
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Lexmark – grafiki, dokumenty i materiały kolorowe

Kompatybilne drukarki

Lexmark Pro202
Lexmark Pro209
Lexmark Pro701
Lexmark Pro803
Lexmark 901

Zestaw zawiera

Tusz INQ Lexmark 100 Magenta 16 ml – zamiennik
Instrukcja instalacji
Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.