Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:38

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-pgi-1500-cmyk-do-drukarek-canon-mg2755-mg2150-mg2350-zamiennik-p-2621.html



Zestaw tuszy INQ PGI 1500 CMYK do drukarek Canon MG2755 / MG2150 / MG2350 - zamiennik

Cena brutto	**56,00 zł**
Cena netto	**45,53 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod EAN	**5907642190685**
Producent	**INQ**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten zestaw?

Dla użytkowników drukarek **Canon MG2755, MG2150 oraz MG2350**, którzy chcą ekonomicznie drukować w pełnym kolorze.

□□ Krótko o produkcie

Kompletny zestaw zamienników **INQ PGI-1500 CMYK**: czarny 12,4 ml oraz kolory Cyan, Magenta i Yellow po 4,5 ml. Idealne do dokumentów, zdjęć i grafik.

□ Najważniejsze cechy

Wysoka pojemność czarnego – 12,4 ml ▾

Doskonała ostrość tekstu i ekonomiczna eksploatacja.

Kolory Cyan/Magenta/Yellow – po 4,5 ml ▾

Nasycone barwy idealne do wszystkich zastosowań.

Komplet CMYK gotowy do instalacji ▾

Wszystkie kolory w jednym opakowaniu – oszczędność czasu i pieniędzy.

100% kompatybilności ▾

W pełni współpracuje z urządzeniami Canon MG2755 / MG2150 / MG2350.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	Canon PGI-1500 CMYK – zamienniki INQ
Kolor	Black + Cyan + Magenta + Yellow
Pojemność / wydajność	Black: 12,4 ml Cyan: 4,5 ml Magenta: 4,5 ml Yellow: 4,5 ml
Kod EAN	5902654831500
Kompatybilne serie	Seria Canon PGI-1500 / PGI1500 Seria tuszy do urządzeń Canon Pixma MG2xxx
Porównanie z oryginałem	**Oszczędność:** Średnio 40–60% taniej przy zachowaniu pełnej jakości wydruków

□□ Kompatybilne drukarki

Canon MG2755
Canon MG2150
Canon MG2350

□□ Zawartość zestawu

- **PGI-1500 Black – 12,4 ml**
- **PGI-1500 Cyan – 4,5 ml**
- **PGI-1500 Magenta – 4,5 ml**
- **PGI-1500 Yellow – 4,5 ml**
- Instrukcja instalacji

- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.