Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:38

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-inq-t1301-t1302-cmyk-do-drukarek-epson-sx-525-sx-620-bx-525-bx-535-zamienniki-p-1571.html



Zestaw tuszy INQ T1301 T1302 CMYK do drukarek EPSON SX-525/ SX-620/ BX-525/ BX-535 - zamienniki

Cena brutto	**37,50 zł**
Cena netto	**30,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**T1301 T1302 T1303 T1304**
Kod EAN	**5902654835200**
Producent	**INQ**

Opis produktu

□□ Dla kogo jest ten produkt?

Komplet tuszy INQ T1301–T1304 CMYK został stworzony dla użytkowników drukarek EPSON SX/BX, którzy chcą mieć pełny zestaw kolorów, oszczędzając na kosztach eksploatacji.

□□ Krótko o produkcie

Zamienniki tuszy EPSON T1301–T1304 CMYK – Black 35 ml, Cyan, Magenta, Yellow po 15 ml, pełna kompatybilność i łatwa instalacja.

Najważniejsze cechy

Pełna paleta kolorów ▾

Komplet CMYK zapewnia doskonałe odwzorowanie barw w dokumentach i grafikach.

Wydajność ▾

Black: 35 ml, pozostałe kolory po 15 ml – optymalna ilość atramentu do codziennego drukowania.

Kompatybilność 100% ▾

W pełni zgodny z drukarkami EPSON SX-525, SX-620, BX-525, BX-535, BX-625.

Oszczędność kosztów ▾

Zestaw zamienników INQ pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów drukowania przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T1301–T1304 CMYK – INQ zamienniki
Kod EAN	**5902654835200**
Kolor / typ	CMYK • tusze atramentowe
Pojemność / wydajność	Black 35 ml, Cyan/Magenta/Yellow po 15 ml • do ~400 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginały: Black 35 ml / Cyan, Magenta, Yellow 15 ml Zamienniki INQ: identyczne pojemności **→ pełna kompatybilność, porównywalna jakość przy niższej cenie**
Kompatybilne wkłady	EPSON T1301 / T1302 / T1303 / T1304
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

Kompatybilne drukarki EPSON

EPSON SX-525
EPSON SX-620
EPSON BX-525
EPSON BX-535
EPSON BX-625

Zestaw zawiera

- 1 × tusz Black INQ (35 ml)
- 1 × tusz Cyan INQ (15 ml)
- 1 × tusz Magenta INQ (15 ml)
- 1 × tusz Yellow INQ (15 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:
INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek

dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.