

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/beben-brother-dr-1000-dr-1030-dr-1050-zamiennik-inq-do-hl-1110-dcp-1510-mfc-1810-p-535.html>



Bęben Brother DR 1000 DR 1030 DR 1050 zamiennik INQ – do HL-1110 DCP-1510 MFC-1810

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DR1030
Producent	INQ

Opis produktu

Bęben Brother DR-1000 / DR-1030 / DR-1050 – Zamiennik INQ (bez chipu)

Bęben obrazowy **INQ DR-1000 / DR-1030 / DR-1050** to wysokiej jakości zamiennik, który zapewnia doskonałe wydruki i pełną kompatybilność z popularnymi drukarkami Brother. Montowany razem z tonerami serii TN-1030 / TN-1050 / TN-1060 / TN-1070 / TN-1075.

Stan produktu: fabrycznie nowy, zamiennik INQ.

Chip: brak – bęben działa bez chipa, instalacja bezproblemowa.


Wydajność: do 10 000 stron przy 5% pokryciu.

Jakość wydruku: wyraźny tekst, ostry obraz.

Gwarancja: 12 miesięcy.



Galeria dodatkowa



☐☐Najważniejsze cechy bębna Brother DR-1000 / DR-1030 / DR-1050:

- ☐ Wydajność: do 10 000 stron
- ☐ Typ: Zamiennik INQ
- ☐ Kolor: Black (Czarny)
- ☐ Gwarancja: 12 miesięcy

☐☐Dlaczego warto?

Trwały i ekonomiczny bęben obrazowy, niezawodne wydruki i prosta wymiana – idealny do biura i domu.

☐☐W komplecie:

- ☐ 1 × Bęben Brother DR-1000 / DR-1030 / DR-1050 – Zamiennik INQ
- ☐ Oryginalne opakowanie producenta zamiennika
- ☐ Instrukcja montażu

☐☐Kompatybilne modele drukarek Brother:

Podgląd kompatybilnych modeli			
Brother HL-1110	Brother HL-1112	Brother HL-1210W	Brother HL-1212W
Brother DCP-1510	Brother DCP-1512	Brother DCP-1610W	Brother DCP-1612W
Brother MFC-1810	Brother MFC-1815	Brother MFC-1910W	Brother MFC-1912W

☐☐Wymienne tonery do tej serii:

- ☐ [Brother TN-1030 – ok. 1000 stron](#)
- ☐ [Brother TN-1050 – ok. 1000 stron](#)
- ☐ Brother TN-1060 – ok. 1000 stron
- ☐ Brother TN-1070 – ok. 1000 stron
- ☐ Brother TN-1075 – ok. 1000 stron

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:

- * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
- * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

-
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
 3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
 4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.