

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/beben-brother-dr-b023-inq-do-hl-b2080dw-dcp-b7520dw-mfc-b7715dw-p-1988.html>



## Bęben Brother DR B023 INQ - do HL-B2080DW, DCP-B7520DW, MFC-B7715DW

Cena brutto	<b>75,00 zł</b>
Cena netto	<b>60,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>DR-B023</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### Bęben Brother DR-B023 - zamiennik INQ

Bęben obrazowy **INQ DR-B023** to wysokiej jakości zamiennik do popularnych drukarek Brother serii B (HL, DCP, MFC). Wydajność nawet do **12 000 stron** przy 5% pokryciu pozwala znacznie obniżyć koszty druku przy dużych nakładach. Brak chipa - bęben działa bezproblemowo po montażu.

**Stan produktu:** fabrycznie nowy, zamiennik INQ.

**Chip:** nie - brak chipa, instalacja bez dodatkowych kroków.

**Wydajność:** do 12 000 stron przy 5% pokryciu :contentReference[oaicite:2]{index=2}.

**Jakość wydruku:** czyste, wyraźne wydruki bez smug.

**Gwarancja:** 12 miesięcy.



---

### ☐☐ **Najważniejsze cechy bębna Brother DR-B023:**

- ☐ Wydajność: do 12 000 stron
- ☐ Typ: Zamiennik INQ
- ☐ Kolor: Black (Czarny)
- ☐ Gwarancja: 12 miesięcy

### ☐☐ **Dlaczego warto?**

Oszczędność i niezawodność w jednym – idealny do intensywnej pracy biurowej.

### ☐☐ **W komplecie:**

- ☐ 1 x Bęben Brother DR-B023 – Zamiennik INQ
- ☐ Oryginalne opakowanie producenta zamiennika
- ☐ Instrukcja montażu

### ☐☐ **Kompatybilne modele drukarek Brother:**

Brother HL-B2080DW DCP-B7500D	Pasuje do modeli: DCP-B7520DW MFC-B7700D	MFC-B7715DW HL-B2000D
----------------------------------	--	--------------------------

Zróżła: katalog ITGStore, CDRmarket, Amazon :contentReference[oaicite:3]{index=3}

### ☐☐ **Kompatybilne tonery:**

- ☐ [Brother TN-B020 / TN-B021 / TN-B023 – około 2000 stron](#)

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.

- 
4. Ryzyko pożaru:
    - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
    - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
  5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
    - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
  6. Ryzyko dla dzieci:
    - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
    - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
  7. Ryzyko skaleczeń:
    - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
    - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
  8. Ryzyko zatrucia:
    - \* Nie wdychaj oparów tonera.
    - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
  9. Ryzyko obrażeń:
    - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
    - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
  10. Ryzyko związane z konserwacją:
    - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
    - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
  11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
    - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
    - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  12. Ryzyko alergii:
    - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.