
Dane aktualne na dzień: 29-05-2026 21:38

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/beben-do-xerox-b405-p-2675.html>

Beben do xerox B405



Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Kod EAN	0095205842562
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

Kompatybilny moduł bębna do urządzeń Xerox VersaLink – do codziennego druku dokumentów biurowych

Krótko o produkcie

My Office Drum Unit do Xerox B405 to nowy kompatybilny moduł bębna przeznaczony do wybranych urządzeń Xerox VersaLink.

Produkt przygotowany został jako ekonomiczny zamiennik oryginalnego bębna Xerox i przeznaczony jest do codziennego drukowania dokumentów, raportów, faktur oraz materiałów firmowych.

Specyfikacja techniczna

Model	Bęben Xerox VersaLink B405 - zamiennik My Office
OEM	Xerox Drum Unit VersaLink B400 / B405
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy bęben obrazowy - zamiennik
Wydajność	do ok. 65000 stron przy standardowym pokryciu strony
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów, faktur oraz materiałów firmowych
Producent	My Office
Gwarancja	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Xerox

Xerox VersaLink B400
Xerox VersaLink B400DN
Xerox VersaLink B405
Xerox VersaLink B405DN

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Xerox 106R03584 - ok. 5900 stron
Toner Xerox 106R03586 - ok. 13900 stron
Bęben VersaLink B405 - osobny element, nie jest tonerem

Zestaw zawiera

- 1 x bęben My Office do Xerox VersaLink B405
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające
- Informację gwarancyjną producenta

Dystrybutor:

Office Support Serwis
ul. Zwycięstwa 8a
42-624 Tąpkowice

Dodatkowe informacje o produkcie

Dla kogo jest ten bęben?

Bęben My Office do Xerox B405 przeznaczony jest dla użytkowników drukarek Xerox VersaLink, którzy regularnie drukują dokumenty tekstowe, raporty, faktury oraz materiały biurowe.

Produkt sprawdza się w biurach, punktach usługowych, szkołach oraz podczas codziennego użytkowania urządzeń Xerox.

Więcej o produkcie

Zamiennik My Office do Xerox VersaLink B405 umożliwi prawidłową pracę kompatybilnych urządzeń Xerox. Produkt wybierany jest przez użytkowników szukających fraz takich jak **bęben do Xerox B405**, **drum unit Xerox VersaLink B400**, **zamiennik Xerox B405** lub **kompatybilny bęben Xerox VersaLink**.

Produkt stanowi ekonomiczną alternatywę dla oryginalnego modułu Xerox.

Dlaczego warto wybrać ten bęben?

- **Ekonomiczne rozwiązanie** – niższy koszt eksploatacji urządzenia.
- **Kompatybilność z urządzeniami Xerox** – szybka instalacja i wygodna obsługa.
- **Do codziennego druku biurowego** – dokumenty, raporty i faktury.
- **Nowy produkt** – gotowy do pracy po instalacji.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy bęben pasuje do Xerox VersaLink B405DN?

Tak. Produkt jest kompatybilny z urządzeniem Xerox VersaLink B405DN.

Czy produkt jest oryginalny?

Nie. Jest to kompatybilny zamiennik marki My Office.

Do jakich urządzeń pasuje ten bęben?

Model współpracuje z urządzeniami Xerox VersaLink B400 oraz B405.

Czy bęben i toner są oddzielnymi elementami?

Tak. Bęben stanowi osobny moduł eksploatacyjny.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy i okolice

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie **gdzie kupić bęben Xerox w Tychach** lub na Śląsku, produkt dostępny jest w specjalistycznym sklepie i serwisie drukarek Kserotechnik.

Kserotechnik to specjalistyczny sklep z tonerami, bębniami oraz materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń drukujących. Firma pomaga dobrać odpowiedni bęben lub toner do urządzeń Xerox, HP, Brother, Canon oraz innych producentów.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego przechowywania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Rzeczywista wydajność może różnić się w zależności od rodzaju drukowanych materiałów, ustawień urządzenia oraz sposobu użytkowania.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nazwy Xerox oraz symbole urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu. Oferowany produkt jest zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem Xerox.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

-
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
 - W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.