

Dane aktualne na dzień: 23-05-2026 13:23

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/beben-obrazowy-101r00555-do-xerox-phaser-3330-workcentre-3335-3345-p-2692.html>

Bęben obrazowy 101R00555 do Xerox Phaser 3330 WorkCentre 3335 3345

Kod EAN

590208263242

Producent

INQ

Opis produktu



INQ Xerox 101R00555 – bęben obrazowy do Phaser 3330 / WorkCentre 3335 / 3345

Nowy bęben obrazowy INQ jako zamiennik Xerox 101R00555 do drukarek Xerox Phaser 3330 oraz urządzeń wielofunkcyjnych WorkCentre 3335 i 3345.

Model **101R00555**

Typ **Bęben obrazowy**

Wydajność **ok. 30000 stron**

Typ produktu **Zamiennik**

OEM **Xerox 101R00555**

Kolor druku **Black**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Kompatybilny zamiennik INQ

Do drukarek Xerox

Krótko o produkcie

INQ Xerox 101R00555 to nowy bęben obrazowy przeznaczony do wybranych drukarek Xerox Phaser 3330 oraz urządzeń wielofunkcyjnych WorkCentre 3335 i 3345. Moduł odpowiada za prawidłowe przenoszenie obrazu na papier podczas procesu drukowania.

Deklarowana wydajność bębna wynosi około 30000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie stanowi oryginalnego produktu Xerox.

Specyfikacja techniczna

Model	Xerox 101R00555 - zamiennik INQ
Typ produktu	Nowy bęben obrazowy - zamiennik
Wydajność	ok. 30000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	moduł obrazowania do drukarek laserowych Xerox
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Xerox 101R00555
Kompatybilny toner	Xerox 106R03621 Black
Rodzaj modułu	Oddzielny bęben obrazowy wymieniany niezależnie od tonera
Instalacja	Gotowy do montażu w kompatybilnych urządzeniach Xerox
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Xerox

Xerox Phaser 3330

Xerox WorkCentre 3335

Xerox WorkCentre 3345

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Bęben Xerox 101R00555 - ok. 30000 stron

Toner Xerox 106R03621 Black - ok. 8500 stron

Moduł obrazowania do urządzeń Xerox

Kaseta gotowa do pracy po instalacji

Zestaw zawiera

- 1 x bęben obrazowy INQ Xerox 101R00555
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające moduł
- Moduł gotowy do instalacji
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest bęben Xerox 101R00555?

Bęben Xerox 101R00555 jest przeznaczony dla użytkowników drukarek Xerox Phaser oraz urządzeń wielofunkcyjnych WorkCentre, którzy regularnie wykonują większe ilości wydruków monochromatycznych.

Produkt sprawdzi się w biurach, punktach usługowych oraz wszędzie tam, gdzie urządzenia Xerox pracują codziennie i wymagają okresowej wymiany modułu obrazowania.

Zamiennik INQ 101R00555 umożliwia ekonomiczną eksploatację drukarki przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami Xerox Phaser 3330 oraz WorkCentre 3335 i 3345.

Bęben odpowiada za tworzenie obrazu drukowanego i współpracuje z tonerem Xerox 106R03621 Black.

Więcej o bębnie Xerox 101R00555

Xerox 101R00555 to moduł obrazowy przeznaczony do monochromatycznych drukarek Xerox Phaser i WorkCentre. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „bęben do Xerox 3330”, „101R00555 zamiennik”, „drum Xerox 101R00555” albo „bęben do WorkCentre 3345”.

Moduł obrazowania odpowiada za przenoszenie obrazu na papier i współpracuje z tonerem Xerox 106R03621. W urządzeniach Xerox toner i bęben wymienia się niezależnie od siebie.

Regularna wymiana bębna pomaga utrzymać poprawną jakość wydruków oraz ograniczyć problemy związane z zabrudzeniami, pasami i pogorszeniem jakości druku.

Produkt marki INQ jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem Xerox. Nazwy Xerox oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki bęben pasuje do Xerox Phaser 3330?

Do drukarki Xerox Phaser 3330 pasuje bęben Xerox 101R00555.

Czy 101R00555 działa z Xerox WorkCentre 3345?

Tak, bęben Xerox 101R00555 jest kompatybilny z urządzeniem Xerox WorkCentre 3345.

Ile stron drukuje bęben Xerox 101R00555?

Deklarowana wydajność modułu wynosi około 30000 stron A4 przy standardowym pokryciu strony.

Z jakim tonerem współpracuje bęben Xerox 101R00555?

Moduł współpracuje z tonerem Xerox 106R03621 Black.

Kiedy wymienić bęben Xerox?

Bęben należy wymienić po pojawieniu się komunikatu urządzenia lub gdy jakość wydruków ulega pogorszeniu.

Czy oferowany produkt jest oryginalnym modułem Xerox?

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do wybranych drukarek Xerox.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep oraz serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, bębnow oraz pomocą w doborze materiałów eksploatacyjnych do drukarek Xerox.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Bierunia, Łędzin, Gliwic czy Pszczyny często szukają kompatybilnych bębnow do urządzeń Xerox Phaser i WorkCentre wykorzystywanych w biurach oraz punktach usługowych.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni bęben Xerox 101R00555 oraz wyjaśniają różnice pomiędzy tonerem a modułem obrazowym.

Zakup lokalny lub online w Kserotechnik pozwala szybko dobrać kompatybilny moduł obrazowy i skorzystać ze wsparcia osób zajmujących się drukarkami na co dzień.

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzonych mechanicznie lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Xerox oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.